Bref aperçu

RECONNAISSANCE VOCALE*

La commande vocale permet de contrôler le système audio d'une façon sûre et commode, sans devoir utiliser les mains. Le conducteur peut ainsi se concentrer sur la conduite du véhicule, sans devoir lever les yeux de la route pour modifier des réglages ou recevoir des messages du système.

Plusieurs commandes vocales sont disponibles et deviendront aisées et commodes avec un peu de pratique. Lorsque le système de commande vocale est actif, les ordres prédéfinis sont convertis en un signal pour activer le système audio. Les mots prononcés prennent la forme de dialogues ou d'ordres. L'ordinateur vous guide à l'aide d'annonces et de questions.

Activation du système





H5786R

Pour activer la commande vocale :

 Tirer brièvement la palette de commande (le système audio passera en sourdine à cet instant). Un signal sonore de courte durée sera audible et "ECOUTE" sera affiché sur le centre d'information principal pour signaler que le système attend vos ordres vocaux.

Note: L'utilisation de la palette du volant n'est nécessaire qu'au début de chaque session de commande vocale.

Ordres vocaux prédéfinis

Le système de commande vocale comprend des ordres pré-définis, qui doivent être donnés exactement, mot par mot.