Renseignements généraux

CARACTERISTIQUES DE TENUE DE ROUTE

AVERTISSEMENT

La garde au sol de votre véhicule est plus élevée que celle des voitures de tourisme classiques et son centre de gravité sera donc plus haut. Sa tenue de route sera différente. Les conducteurs inexpérimentés devront redoubler de prudence. spécialement lors de la conduite en tout-terrain et lors des manoeuvres brusques sur des surfaces instables.

SYMBOLES

Les symboles ci-après sont utilisés dans le manuel pour attirer votre attention sur divers types d'information.



Ce symbole de recyclage identifie les pièces que l'on peut mettre au rebut en toute sécurité, sans risquer d'affecter l'environnement.



Ce symbole identifie les fonctions qui peuvent être réglées, rendues actives ou neutralisées par un concessionnaire Land Rover / réparateur agréé.

AVERTISSEMENTS DANS CE MANUEL

AVERTISSEMENT

Ce manuel contient des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention sur une opération devant être entreprise avec la plus grande précision ou des informations devant être lues avec soin pour éviter tout risque de blessure.

Mise en garde: Ce manuel contient des mises en garde. Elles attirent l'attention sur une opération devant être entreprise avec la plus grande précision ou des informations devant être lues avec soin pour éviter tout risque de détérioration du véhicule.

ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT APPOSEES SUR LE VEHICULE



Les étiquettes d'avertissement apposées sur votre véhicule et portant ce symbole signifient : NE PAS toucher ni régler les composants avant d'avoir lu les instructions appropriées du manuel.



Les étiquettes portant ce symbole signifient que le système d'allumage utilise des tensions très élevées. Ne toucher AUCUN composant d'allumage lorsque le contact est mis!

CARTE DE SECURITE

Cette carte, fournie avec la pochette de documents, contient des informations importantes en cas d'urgence. Il est INDISPENSABLE de garder cette carte en lieu sûr et de la remettre au nouveau propriétaire, lors de la revente du véhicule.

- Numéro d'écrou de roue antivol : si le véhicule est équipé d'écrous de roue de sécurité, une douille spéciale permettant d'enlever ces écrous vous aura été remise. Vous aurez besoin de ce numéro pour obtenir une douille de rechange.
- VIN (numéro d'identification du véhicule) : ce numéro d'identification est différent pour chaque modèle et contient les spécifications essentielles de votre véhicule. Ce numéro se retrouve également en différents points du véhicule (voir NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (VIN), 304).

Mise en garde: Ne jamais laisser la carte de sécurité dans le véhicule non surveillé.