Una breve visión de conjunto

FUNCIONES CONFIGURABLES

Ajustes opcionales (ordenador de a bordo)

El centro de mensajes puede visualizar una serie de funciones configuradas por medio del menú de ajustes. Vea **SELECCION DE AJUSTES OPCIONALES, 100**.

AJUSTES	OPCIONES
DISTANCIA VIAJE UNIDADES (cuentakilómetros)	MILLAS/KM
CONSUM COMBUST UNIDADES	MPG I/100 km Km/I
TEMPERATURA EXTERIOR	°Co°F
TESTIGO DE SOBREVELOCIDAD	Apagado 20 a 250 km/h o 15 a 140 mph en fracciones de 5 unidades (Unidades establecidas como distancia de viaje)
RETARDO FAROS APAG	30/60/120/240 segundos
CERR PORT AUT (bloqueo relacionado con la velocidad)	Activo/inactivo
INCLINA RETROVIS	Activa/inactiva
ENTRADA FACIL	Activa/inactiva
RESTAURAR CONFIG PREDET	SI/NO

Una breve visión de conjunto

Mando a distancia

Las siguientes funciones pueden ser configuradas por el mando a distancia, o controladas por el mismo : -

- Entrada por punto único, que sólo permite desbloquear la puerta del conductor a distancia. Vea, Entrada por punto único, 41.
- Alarma de emergencia, para protección personal. Vea, BOTON "LAND ROVER", 36.
- Retardo de cortesía de los faros, cuyo alumbrado contribuye a la seguridad personal. Vea, BOTON "LAND ROVER", 36.
- Control de la suspensión neumática, permite controlar la suspensión neumática con el mando a distancia. Vea, BOTON "LAND ROVER", 36.

Recordatorio de la llave de contacto

Sirve de alarma sonora para indicar que la llave de contacto está metida en el interruptor de encendido con la puerta del conductor abierta. Vea, Recordatorio de la llave de contacto, 124.

Desactivación del airbag del acompañante

El emplazamiento más seguro de un asiento para niños es la segunda fila de asientos. No obstante, si fuera necesario montar un asiento para niños en el asiento del acompañante, habría que desactivar el airbag del acompañante. Vea,INTERRUPTOR DE DESACTIVACION DEL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE, 87.

Luces de marcha diurna

A no ser que contravenga la legislación, las luces exteriores pueden encenderse automáticamente cada vez que se pone el motor en marcha. Vea, Luces de marcha diurna*, 128.

Modo de limpiaparabrisas relacionado con la velocidad

El ritmo de barrido es automáticamente variable en todos los modos, según la velocidad del vehículo. Vea, Modo relacionado con la velocidad*, 131.