Información general

CARACTERISTICAS DE MANIOBRA

AVISO

Este vehículo tiene más altura libre sobre el suelo y, por tanto, su centro de gravedad es más alto que en las berlinas actuales. Esto hace que las características de conducción sean distintas. Los conductores inexpertos deben tener más cuidado, sobre todo en la conducción todo terreno y cuando hagan maniobras rápidas sobre superficies inestables.

SIMBOLOS

Los siguientes símbolos empleados en el manual llaman su atención a determinados tipos de información.



Este símbolo de recirculación identifica aquellos elementos que deben verterse de forma especial para evitar el daño innecesario del medio ambiente.



Este símbolo identifica aquellas funciones que pueden ser ajustadas o desactivadas/activadas por un concesionario/servicio autorizado Land Rover.

AVISOS EN ESTE MANUAL


AVISO

Este manual incluye avisos de seguridad. Los mismos indican un procedimiento a seguir con exactitud, o contienen información que debe considerarse con mucho cuidado para evitar la posibilidad de que puedan resultar personas lesionadas.

Precaución: Este manual incluye
Precauciones. Los mismos indican un
procedimiento a seguir con exactitud, o
contienen información que debe considerarse
con mucho cuidado para evitar la posibilidad
de que pueda resultar dañado su vehículo.

ETIQUETAS DE AVISO PEGADAS AL VEHICULO







L Las etiquetas que lucen este símbolo indican que el sistema de encendido utiliza tensiones muy altas. ¡NO toque ningún componente eléctrico mientras el interruptor de encendido está conectado!

TARJETA DE SEGURIDAD

La tarjeta de seguridad, provista con la documentación del vehículo, contiene importante información de emergencia. Es IMPRESCINDIBLE que guarde la tarjeta donde no pueda ser sustraída y, si vende el vehículo, no olvide entregársela al nuevo propietario.

- Número de tuercas antirrobo para ruedas: Si su vehículo equipa tuercas antirrobo para ruedas, habrá recibido una llave especial para soltarlas. Deberá citar este número para obtener una llave de recambio.
- VIN (número de identificación del vehículo): Este número de identidad corresponde exclusivamente a su vehículo, y es la única prueba de su especificación. El número también aparece en diversas posiciones a través del vehículo (vea NUMERO DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO (VIN), 310).

Precaución: No deje nunca la tarjeta de seguridad en el vehículo cuando no está atendido.