


Una breve visión de conjunto

MANDOS EN EL SALPICADERO



H5351L

1. Mandos de faros y luces intermitentes de dirección
2. Mando de limpia y lavaparabrisas
3. Mandos de sonido/visualización
4. Interruptor de luces de emergencia
5. Mandos del calefactor/aire acondicionado
6. Pantalla de visualización*
7. Mando del freno de mano eléctrico
8. Interruptor de arranque
9. Interruptores del programador de velocidad*
10. Interruptor principal de luces

Nota: La especificación y ubicación exacta de los mandos puede variar según los requisitos del país y de un vehículo a otro.

Para una descripción completa de los mandos del salpicadero y sus funciones, vea **MANDOS EN EL SALPICADERO, 95**.