


# Una breve visión de conjunto

## MANDOS MANUALES DE TEMPERATURA



H5366G

- 2. Calefactores de asientos delanteros \*
- 7. Modo de economía
- 9. Circulación de aire
- 12. Parabrisas térmico \*
- 13. Luneta térmica
- 14. Mando de la temperatura del aire
- 15. Mando del flujo de aire
- 16. Mando de distribución del aire

Para información más detallada sobre el sistema climatizador, vea **MANDOS DE TEMPERATURA, 142.**