



Cambio de bombillas

LUCES DE PUERTA/ESTRIBO/HUECO PARA LOS PIES*





H5729G

Presione los dos fiadores (flechas en negrita del recuadro superior), seguidamente gire y tire del portalámpara para sacarlo del conjunto de cristal. Tire de la bombilla para sacarla del portalámparas.

Antes de montar la bombilla de recambio, tome nota de la parte recta y de la lengüeta de la pestaña de montaje circular de la bombilla. La lengüeta sirve de guía para posicionar la bombilla correctamente en el portalámpara.

Nota: *No toque el cristal de la bombilla con los dedos. Si fuera necesario, límpie la bombilla con alcohol metílico.*

Después de cambiar la bombilla de la luz antiniebla, encargue la alineación de la luz a un Concesionario/Servicio Autorizado Land Rover.



H5730G

Con la puerta pertinente abierta, introduzca un pequeño destornillador de punta plana debajo del borde delantero del cristal, y haga palanca para extraer la luz de la puerta. Tire de la bombilla para desmontarla.