

Una breve visión de conjunto

INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO




H5804G

Para ver la fecha del próximo servicio gire la llave de contacto a la posición 1, y dentro de 5 segundos pulse el botón de control de Comprobación del Sistema (señalado por una flecha). Se visualiza la fecha del próximo servicio (dd.mm.yy) durante 5 segundos.

Para una descripción completa de esta función, vea **INDICADOR DE INTERVALOS DE SERVICIO, 115**

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LUCES



H5357L

1. Desconectado.
2. Luces de posición.
3. Luces de cruce.
4. Luces automáticas*

Para una descripción completa de estas funciones, vea **LUCES EXTERIORES, 125**.