


Cambio de bombillas

LUZ PARA LECTURA DE MAPAS

LUZ DEL ESPEJO DE CORTESIA*







H3/33G

Con la tapa del espejo de cortesía abierta, use un destornillador pequeño de punta plana para hacer palanca y desmontar el cristal pertinente del espejo/luz. Tire de la bombilla para desmontarla.

Datos técnicos

LÍQUIDOS Y LUBRICANTES
Capacidades CAPACIDADES
Motores MOTORES
Sistema eléctrico SISTEMA ELECTRICO
Dirección DIRECCION
Llantas y neumáticos LLANTAS Y NEUMATICOS
PESOS DEL VEHICULO
Pesos del vehículo
Pesos del vehículo PESOS DEL VEHICULO
Pesos del vehículo PESOS DEL VEHICULO
Pesos del vehículo PESOS DEL VEHICULO

LAND ROVER RECOMIENDA

