
Una breve visión de conjunto

MANDOS AUTOMATICOS DE TEMPERATURA*



1. Modo Auto:

Pulse para el funcionamiento totalmente automático.

- 2. Calefactores de asientos delanteros*
- 3. Modo de descongelación Pulse para descongelar o desempañar el parabrisas.
- **4.** Mandos de temperatura: Para máxima refrigeración, gire en sentido antihorario.
- 5. Mando del ventilador

- 6. Mandos de distribución del aire
- 7. Modo de economía
- 8. Mando de la recirculación del aire: auto*
- 9. Mando de la recirculación del aire: manual
- 10. Ambiente trasero
- 11. Apagado
- 12. Parabrisas térmico.*
- 13. Luneta térmica

Para información más detallada sobre el sistema climatizador, vea MANDOS DE

TEMPERATURA, 142.