

A

Abaisssement des sièges	
deuxième rangée	15
troisième rangée	16
Accès à l'aide de la clé de secours	8
Accessoires	90
Adopter la bonne assise	11
Allume-cigares	36
Anneaux de remorquage	69
avant et arrière	69
Appoint de liquide	77
Appuie-tête	13
Armement de l'alarme	
témoin d'alarme	6, 10
Assise pour la sécurité des enfants	22
Attacher les ceintures de sécurité	20
détacher les ceintures de sécurité	20

B

Balais d'essuie-glaces	90
Balayage des plages du CD	47
Barre de remorquage	60
dimensions de la barre	
de remorquage et points d'attache	60
Boîte de transfert	51
utilisation	52
Bouchon de remplissage du carburant	62
Bouton de réglage du volume	43
Bouton des gammes d'ondes	44
Boutons de présélection des stations	45

C

Câbles de démarrage	93
déconnexion	94
utilisation	93
Capacités des liquides	83
Caractéristiques du moteur	104
Caractéristiques techniques	
capacités et liquides de transmission	54
consommation de carburant	63
roues et pneus accessoires	102
spécifications du carburant	63
Cendrier	37
Chaînes à neige	102

Changement d'une roue	
écrous de roue antiviol	64
mesures de sécurité	67
positionnement du cric	66
Chargement de la batterie du véhicule	94
Chargement des CD	46
chargement d'un CD –	
lecteur de CD simple	46
Chauffe-bloc moteur	50
Chauffe-sièges	13
Code de sécurité du système audio	43
Commande de climatisation manuelle	34
commandes	34
Commande de mémorisation automatique	
mémorisation automatique des stations	
radio – système audio standard	45
Commande d'éclairage	24
panneau de commande principal	24
Commande des informations routières	45
Compartment moteur	
vue d'ensemble	77
Conduite après une collision	70
avant de démarrer ou conduire le véhicule	70
Conduite tout-terrain	53
Conseils concernant la conduite avec l'ABS	
témoin d'ABS	55
Consommation de carburant	63
Contrôle de l'huile moteur	78
Contrôle du liquide de direction assistée	82
Contrôle du liquide de frein	80
Contrôle du liquide de refroidissement	79
Contrôle du liquide d'embrayage	80
Contrôles des ceintures de sécurité	19
Contrôles du liquide de lave-glace	81
Contrôles essentiels pour le remorquage	59
Cric	
utilisation	65

D

Démarrage d'un moteur diesel	50
Dépose de la base du siège avant	13
Dimensions	107, 108, 109
course des pédales	
d'embrayage et de frein	109
dimensions des pneus	103
données sur le parallélisme des roues	109
Disposition des commandes	4

- E**
- Eclairage intérieur 26
 - Ecrous de roue antivol 64
 - Ejection d'un CD 46
 - Emplacement des boîtes à fusibles 97
 - Emplacement des étiquettes 110
 - Entretien 74
 - Entretien de la batterie 91
 - Entretien des pneus 100
 - contrôles des pneus 101
 - Equilibrage de la remorque 58
 - Espaces de rangement 37
 - Essuie-glaces 27
 - fonctionnement 27
- F**
- Feux de brouillard 24
 - Frein de stationnement
 - desserrage 56
 - serrage 56
 - Freins
 - principe de fonctionnement 55
- G**
- Galleries de toit 57
- H**
- Homologations 111
 - déclarations de conformité 111
 - Horloge 36
- L**
- Lave-glaces et essuie-glaces arrière 27
 - Lave-glaces et essuie-glaces du pare-brise 27
 - Lecteur de CD 46
 - Lecture aléatoire du CD 47
 - Lecture de fichiers MP3 47
 - Liquides pour faire l'appoint 83
 - Lubrifiants et liquides 83
- M**
- Marchepied arrière 38
 - Menus de réglages audio 43
 - menu 1 43
 - menu 2 44
 - Messages d'erreur CD 46
 - Mesures de sécurité 61
- N**
- Nettoyage 71
 - extérieur 71
 - après la conduite tout-terrain 71
 - bâche 72
 - jantes en alliage 71
 - intérieur 72
 - ceintures de sécurité 73
 - cuir 72
 - moquettes et tissus 73
 - plastique et tissu 72
 - tableau de bord, horloge et système audio 73
 - Niveau d'électrolyte 92
- O**
- Ouverture et fermeture du capot 76

P

Panne de carburant	61
moteurs diesel	62
Panne de télécommande	8
Pause du CD	47
Planche de bord	4
Plaquettes de frein	
rodage	55
Poids	
ordre de marche	106
poids remorquables	59
poids roulant	106
PTC	106
reste du monde	105
Royaume-Uni et Europe	104
Points d'amarrage	69
Points d'ancrage des bagages	57
Porte-bagages	57
Porte-gobelets	37
Pose du toit Soft Top	39
Principe de fonctionnement	
ceintures de sécurité	18
contrôle des ceintures de sécurité	19
sécurité de la ceinture	19
Prises d'alimentation auxiliaires (AUX IN)	49
mode auxiliaire	49

Q

Qualité du carburant	
véhicules à moteur diesel	61

R

Rappel de ceinture de sécurité	20
Ravitaillement	63
remplissage du carburant	63
Recherche de plages de CD	47
Recherche des dossiers MP3	48
Réglage des gicleurs	89
Réglage du niveau des phares	24
Remplacement de la batterie du véhicule	95
batteries de rechange	96
conséquences du débranchement	
de la batterie	96
débranchement	95
mise au rebut de la batterie	96
repose	96
Remplacement d'un fusible	97
Remplacement d'une ampoule	84
ampoule de l'éclairage de plaque	
d'immatriculation	87
ampoules de l'éclairage intérieur	88
ampoules des blocs optiques arrière	86
dépose du bloc optique	84
dépose du bloc optique arrière	86
feu stop surélevé	87
informations d'ordre général	84
répétiteur latéral	88
Réparation des dégâts de peinture mineurs	73
Répétition des plages de CD	47
Rétroviseurs extérieurs	30

S

Serrure du capot	76
Siège enfant	21
liste de contrôle des dispositifs	
de retenue pour enfants	21
Sièges	
dépose de la base	13
réglage manuel	12
Sièges arrière	
abaissement	15
relèvement	16
Sièges rehausseurs	23
Station de lavage	71
Symboles d'avertissement de la batterie	91
Système audio	
vue d'ensemble	42
Système de freinage antiblocage des roues	56

T		V	
Tableau de bord		Verrouillage du différentiel	53
vue d'ensemble	31	Verrouillage et déverrouillage	
Tableau de spécifications des ampoules	89	erreur de verrouillage	10
Tableau de spécifications des fusibles		verrouillage et déverrouillage	
boîte à fusibles de l'habitacle	99	depuis l'habitacle	10
boîte à fusibles du compartiment moteur	98	Verrous de sécurité enfants	23
Télécommande	5	Vitres coulissantes	28
pile	9	Vitres électriques	28
verrouillage	10		
Témoins lumineux	32		
Toit ouvrant	29		
Tractage d'une remorque	58		
branchement électrique de la remorque	58		
Transmission			
caractéristiques techniques	54		
Transmission manuelle	51		
Transport de charge			
informations d'ordre général	57		
Transport du véhicule	69		
Trousse à outils	64		
Type de programme prioritaire (PTY)	45		