

BEDIENELEMENTE

1. Schalter Kartenleseleuchten
2. Hauptschalter Innenbeleuchtung
3. Warnleuchte Beifahrerairbag
4. Schiebedach-Schalter
5. Bordcomputer-Schalter
6. Fernlicht/Blinkleuchten
7. Schalter für die Geschwindigkeitsregelung
8. Instrumentengruppe und Informationsdisplay
9. Audiobedienelemente
10. Scheibenwisch-/Waschanlagenschalter
11. Keyless Start-Knopf
12. Audiosystem und Bedienelemente
13. Anzeigebildschirm
14. Einparkhilfeschalte
15. Zentralverriegelung, Entriegeln
16. Schalter Warnblinkanlage
17. Zentralverriegelung, Verriegeln
18. Taste „Stopp-Start-System aus“
19. Hauptbedienkonsole Klimaregelung
20. Klimaanlage-Ein/Aus-Taste
21. Ein/Aus-Taste Dynamische Stabilitätskontrolle
22. Terrain-Response-Regler
23. Steckdose
24. Feststellbremshebel
25. Schalthebel
26. Schalter für Bergabfahrkontrolle (HDC)
27. Ein/Aus-Schalter Umlufffunktion
28. Halterung der Fernbedienung
29. Telefonbedienelemente
30. Hupentasten
31. Hebel für Lenksäuleneinstellung
32. Bedienelemente Außenspiegel-Einstellung
33. Fensterschalter
34. Fenstersperrschalter
35. Leuchtweitenregulierung
36. Nebelschlussleuchtschalter
37. Hauptschalter Außenbeleuchtung
38. Nebelscheinwerferschalter
39. Instrumentenbeleuchtungs-Dimmerregelung

