
UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS

Las etiquetas de aviso pegadas en el vehículo que incluyan este símbolo indican lo siguiente: No debe tocar ni ajustar los componentes hasta no haber leído las instrucciones correspondientes del manual.

Las etiquetas que muestren este símbolo indican que el sistema de encendido utiliza voltajes muy altos. No toque ningún componente del sistema de encendido mientras esté dado el contacto.

Puede encontrar rótulos con información adicional en los lugares siguientes:



1. Bastidor de cierre del capó: etiqueta del aire acondicionado
2. Parte superior de la batería: símbolos de aviso de la batería
3. El VIN está grabado en una placa que se puede ver a través de la parte inferior del lado izquierdo del parabrisas.

   Nota: *Si se pone en contacto con un concesionario/reparador autorizado, es posible que le pidan el número VIN.*
4. Extremo del tablero (lado del acompañante): etiqueta del airbag del acompañante
5. Parasol: etiqueta del airbag, etiqueta de manejabilidad del vehículo
6. Base del montante B derecho: etiqueta de la presión de los neumáticos, etiqueta de aviso de los airbags
7. Montante B izquierdo: etiqueta de aviso del airbag, etiqueta del número de identificación del vehículo
8. Montante B derecho: etiqueta del número de identificación del vehículo (China)
9. Interior de la tapa del depósito: etiqueta del combustible

Es importante que se familiarice con estos temas para garantizar el uso seguro del vehículo y sus funciones. Consulte el índice que se encuentra al final de este manual para obtener más información sobre el tema en cuestión.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (VIN)

El VIN es un número único que identifica el vehículo. A diferencia del número de matrícula, no se puede transferir y permanece en el vehículo durante toda su vida útil.

PLACA DE FECHA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO (Australia solamente)

Esta placa incluye información sobre el mes y año en que la carrocería y el grupo motor y transmisión fueron ensamblados y en que el vehículo salió de la cadena de montaje.

La fecha de fabricación del vehículo se muestra en la etiqueta de presión de inflado de los neumáticos situada en el montante B derecho.