


LUCES INTERIORES



SJ1014

1. Luces de los huecos para pies
2. Luz de la guantera
3. Luces de estribo
4. Luces de los parasoles
5. Mandos de las luces de lectura (encendido/apagado)
6. Mando principal de las luces interiores (encendido/apagado/Auto)