
## DUAL-VIEW-TOUCHSCREEN

Bei der Option Dual-View-Touchscreen handelt es sich um eine Weiterentwicklung des LCD-Bildschirms, die es ermöglicht, zwei getrennte Anzeigemodi für Fahrer und Beifahrer anzuzeigen.

Auf Grund rechtlicher Beschränkungen ist dem Fahrer das Betrachten bewegter Bilder, z. B. TV- und DVD-Wiedergabe, nicht gestattet, solange sich das Fahrzeug in Bewegung findet.

## FUNKTIONSWEISE

Die unterschiedlichen Betrachtungswinkel von Fahrer und Beifahrer sorgen dafür, dass keiner von beiden die vollständige Anzeige des anderen sehen kann. Es besteht jedoch ein optimaler Betrachtungswinkel von 30 Grad, an dem keine Überschneidung der Bilder wahrnehmbar ist. Die Überschneidung der Bilder wird umso wahrscheinlicher, desto näher der Betrachter aus dieser Position zur Mitte bzw. den Seitenrändern des Bildschirms rückt. Bei der normalen Verwendung von Dual-View ist eine Bildüberschneidung unwahrscheinlich.




SL1657

## AUSWAHL VON DUAL-VIEW

Nach dem Einschalten der Zündung oder dem Einschalten des Audiosystems nachdem dieses ausgeschaltet war, ist die Gesamtbildschirmanzeige die Standardansicht.

Für die erste Auswahl einer Videoquelle, die Schaltfläche **TV/DVD** berühren. Diese Schaltfläche erlaubt das Umschalten zwischen TV- und DVD-Videoquellen.



SL1658 GER

Erfolgt für die Dauer von fünf Sekunden keine Eingabe, werden die Auswahlschaltflächen auf der linken Seite durch die Schaltfläche **Modus** und den Vorschaubereich für die ausgewählte Videoquelle ersetzt. Befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, wird die Vorschau deaktiviert und eine entsprechende Meldung angezeigt.




Die Taste **AUDIO VIDEO** berühren, um Dual-View zu starten. Das Vorschaubild berühren, um die Vollbildansicht für den Beifahrer zu aktivieren.

Bei zuvoriger Wiedergabe einer TV- oder DVD-Quelle, wird die gleiche Videoquelle angezeigt.

Um eine andere Audio- oder Videoquelle auszuwählen, zunächst mittels der Schaltfläche **Modus** die verfügbaren Optionen anzeigen lassen. Eine Auswahl treffen und die Taste **AUDIO VIDEO** erneut drücken.

## DUAL-VIEW-BEDIENELEMENTE




SL1660

TV-Modus:

- Den Knopf **DVD ENTER** (DVD-Eingabe) drehen, um in der Liste der voreingestellten Sender nach oben oder unten zu blättern.
- Die Pfeiltasten verwenden, um innerhalb aller verfügbaren Sender nach oben oder unten zu blättern.

DVD-Modus:

- Den Knopf **DVD ENTER** drehen, um im DVD-Hauptmenü nach oben oder unten zu blättern.
- Die Pfeiltasten für die Navigation durch das Hauptmenü verwenden.

## DUAL-VIEW-TV-BETRIEB

Es stehen drei Methoden für das Umschalten eines TV-Senders während der Fahrt zur Verfügung:

1. Die Taste **AUDIO VIDEO** drücken, um das TV/DVD-Menü anzuzeigen.

   Einen anderen Sender auswählen, anschließend das Vorschaubild berühren, um zur Vollbildanzeige zurückzukehren.
2. Mit dem Knopf **DVD ENTER** oder den Pfeiltasten eine Sendernummer auswählen. Nach einer kurzen Pause wird der TV-Sender angezeigt.
3. Die Taste **MODE** (Modus) am Lenkrad wiederholt drücken, um TV auszuwählen. Die Taste vor bzw. zurück drücken, um nach oben bzw. unten durch die voreingestellten Sender zu blättern. Es wird die Sendernummer und nach einer kurzen Pause der TV-Sender angezeigt.

***Hinweis:*** *Nicht alle Kanäle sind mit TV-Sendern belegt. Einige Kanäle senden nur zu bestimmten Zeiten, während andere durchgehend rund um die Uhr senden.*

## DUAL-VIEW-DVD-BETRIEB

Bei Beginn der Wiedergabe einer DVD wird auf dem Bildschirm ein Hauptmenü mit Informationen über die DVD und deren Inhalt angezeigt.

***Hinweis:*** *Die Informationen und das Aussehen des DVD-Menüs variieren je nach DVD-Format.*

Den Knopf **DVD ENTER** (DVD-Eingabe) und die Pfeiltasten verwenden, um durch das Menü zu navigieren.

Zur Bestätigung einer Auswahl den Knopf **DVD ENTER** drücken.

## ZUGREIFEN AUF EINE DVD AUS EINEM ANDEREN MODUS HERAUS

Während ein anderer Modus aktiviert ist, z. B. das Navigationssystem, kann durch Drücken des Knopfs **DVD ENTER** direkt in dem DVD-Betrieb umgeschaltet werden.

Zur Aktivierung des Dual-View-Modus die Taste **AUDIO VIDEO** drücken. Der Beifahrer kann jetzt die DVD-Vollbildanzeige sehen.