
BEDIENELEMENTE

1. Schalter Kartenleseleuchten
2. Hauptschalter Innenbeleuchtung
3. Schalter zum Öffnen/ Schließen des Schiebedachs
4. Airbag-Statusanzeige
5. Abstandseinstellung adaptive Geschwindigkeitsregelung
6. Schalter Fernlicht/Blinkleuchten/Bordcomputer
7. Schaltwippe zum Herunterschalten
8. Bedienelemente des Audiosystems
9. Instrumententafel und Informationsdisplay
10. Fahrzeuginformations-Bedienelement
11. Schaltwippe zum Hochschalten
12. Scheibenwisch-/Waschanlagenschalter
13. Keyless Start-Knopf
14. Hauptverriegelungsschalter
15. Warnblinkschalter
16. Display/Touchscreen
17. Audiosystem und Bedienelemente
18. Handschuhfachschalter
19. Heizungs-/Klimaanlagenbedienelemente
20. Heckklappenöffner
21. Einparkhilfeschalter
22. Schalter hoher/niedriger Fahrbereich
23. Elektronische Feststellbremse
24. Schalter für Bergabfahrkontrolle (HDC)
25. Luftfederungsschalter
26. Terrain-Response-Regler
27. Wählhebel
28. Hauptschalter Fond-Klimaregelung
29. Schalter dynamische Stabilitätskontrolle
30. Telefonbedienelemente
31. Spracherkennungsschalter
32. Schalter Lenkradheizung
33. Hupenschalter
34. Schalter für die Geschwindigkeitsregelung
35. Einsteller elektrisch verstellbare Lenksäule
36. Motorhaubenentriegelung
37. Terrain-Response-Schalter
38. Wählknopf
39. Dimmerregler für Instrumente, Uhr und Schalter
40. Nebelschlussleuchtenschalter
41. Nebelscheinwerferschalter
42. Beleuchtungshauptschalter
43. Bedienelemente elektrisch verstellbare Spiegel
44. Spiegel-Auswahlschalter
45. Bedienlemente elektrische Fensterheber
46. Sperrschalter elektrische Fensterheber hinten
47. Elektrisch einklappbare Außenspiegel
48. Schalter Luftfederung-Zugangshöhe


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
RANGE ROVER
LAND ROVER
AIRBAG
SL1001