


监管屏幕



SL1543

1. Left (左) 和 Right (右) 后屏幕开 / 关
2. 音频源显示屏
3. 视频源显示屏
4. 遥控器锁定: 防止从遥控器上进行选择。
5. 耳机静音
6. AVL — 耳机音频音量限制器: 限制耳机音量到 27 分贝。
7. 返回到前一屏幕
8. Audio (音频) 源选择器
9. Video (视频) 源选择器
10. 视频开 / 关

注意: 图中显示了所有预期的音频和视频选项。

后座娱乐系统 (RSE) 简介

RSE 系统包含两个屏幕。后座乘员可以观看和收听单独的节目。监管控制从前排座椅实现。RSE 的一侧或两侧的音频和视频节目可从监管屏幕中控制。RSE 遥控器可以锁定; 耳机可以静音; 可为耳机设置音量限制。



只有在安全的情况下, 才可使用乘客娱乐系统。如果有可能分散驾驶者的注意力, 请勿使用。分散驾驶者注意力可导致严重伤害甚至死亡事故。



在长时间使用 RSE 系统过程中, 始终让发动机运行, 否则蓄电池将放电。

打开 RSE

打开后屏幕：

1. 从主菜单中选择 **Rear Entertainment**（后座娱乐系统）。
2. 从监管屏幕中，按需要选择 **Left**（左）、**Right**（右）或两者皆选。

注意： 当一个后屏幕打开后，该屏幕上次使用的音频或视频将会播放。如果该信号源是 DVD，则它将从上次的播放中断点开始播放。如果该信号源是电视，而需要的频道没有显示出来，则使用遥控器或前屏幕进行重新调谐。



应该始终对儿童进行监管，使其只能收看 / 收听适合其年龄段的媒体。

如要完全关闭后屏幕，请再次选择 **Left**、**Right** 或两者皆选。

如果只想关闭一个后屏幕的视频源，请触按相应的 **Video**（视频）开 / 关软键。屏幕将保持背光模式，可随时显示资料和信息。触按同一软键可再次打开屏幕。

在监管屏幕中控制 RSE

在监管屏幕显示出来后，RSE 遥控器将被锁定。在从监管屏幕中打开 RSE 以前，RSE 的任何部分都不会工作。

选择音频源：

监管屏幕将显示多种音频源：**Radio**（收音机）、**DAB**、**CD**、**P.Audio** 和 **AUX**（辅助）。

选择音频源：

1. 反复触按 **Audio**（音频）软键，直至您需要的音频类型突出显示。
2. 在不做进一步选择的情况下，经过 2 秒后，选定的音频源将播放。

注意： 在观看视频源的过程中，可选择一种备选音频源。

选择视频源：

监管屏幕将显示多种视频源：**DVD**、**TV**、**AV1** 和 **AV2**。

选择视频源：

1. 反复触按 **Video** 软键，直至您需要的视频类型突出显示。
2. 在不做进一步选择的情况下，经过 2 秒后，选定的视频源将播放。

注意： 在选择新的视频源时，将始终对音频源进行同步。但如果随后选择了一种备选音频源，则可通过长按相关的 **Audio** 软键来再次实现同步。

遥控器锁定：


您可将 RSE 遥控器锁定，以阻止通过遥控器做选择。

触按 RSE 锁定软键。再次触按此软键可重新启用遥控器。

注意： 在经过点火循环且车门锁闭后，RSE 锁定软键将进入默认的关闭状态。

红外耳机

注意：红外耳机不是为前排座椅乘员或在车外使用设计。



SL1663

1. **POWER ON-OFF** (电源开 / 关) 按钮
2. **电源** 指示灯
3. 头带调节器
4. **VOL** 音量控制
5. 左右屏幕的 **CH.A** 和 **CH.B** 频道选择器
6. **电池舱盖固定器**，需要两节 AAA 电池。

调节头带时，请勿施加过大的力量。

选择适当的频道与左或右屏幕相匹配。


注意：耳机外表应保持在头顶控制台的红外发射器范围内。任何障碍物都将阻止耳机正常工作。

电池需更换时，音质和音量将受到削弱。取下电池舱盖固定器并滑出舱盖。将两节电池都换成新电池。装回舱盖。

辅助连接

后座乘客可能希望使用诸如 USB、iPod®、游戏机、个人音频 / 视频播放器或播放等设备或播放摄像像机的视频。

可使用 **AV1** 和 **AV2** 这两个辅助输入点连接要使用的不同外部设备或者两个后座乘客使用同一个设备。



SL1526

1. AV1
2. AV2
3. 视频输入 — 黄色
4. 音频输入 — 白色，左频道
5. 音频输入 — 红色，右频道
6. AUX socket for 3.5 毫米插座槽的辅助插座

要播放音频源，连接白色头为单声道，连接白色头和红色头则可获得立体声。视频源则需连接黄色头。

注意：视频信号将仅在安装于前排座椅头枕上的视频显示屏幕上显示。

AUX（辅助）模式允许附件设备连接到车辆音频系统。诸如随身听、MP3 播放器、iPod®、手持导航单元等等都可以接插到车辆音频系统。

注意：iPod Shuffle® 在通过辅助输入连接器连接后，可受车辆音频系统支持。

USB 和 iPod® 连接点在车辆前部。



在发生事故或紧急刹车时，乘客车厢里散放的东西可导致死亡或人身伤害。确保所有辅助输入设备都牢固固定到位。



辅助输入设备在工作时可产生热量。请勿将设备放置在车辆内饰或地毯上。



在使用前，确保所有辅助输入设备都适合车内使用。



任何辅助输入设备在使用时都需要自己的电源或适合的适配器来从车上取电。




电源、变压器、适配器线等都应专业地安装，确保安全操作，避免造成对车辆电气系统的损坏。



驾驶者不应使用辅助输入设备。如果有可能分散驾驶者的注意力，请勿使用。

触摸屏遥控器



SL1715

注意：硬键是遥控器上的永久性实物按钮。软键是触摸屏上显示的按钮。

1. 按下将解除对接台上的控制器锁扣。

! 请勿按触摸屏来解除遥控器锁扣。

2. 触摸屏：当选定一个视频屏幕时（6 或 10），遥控器触摸屏开始激活。

3. 可随时使用来进入主菜单。

4. 视频源：多次点按可滚动浏览各个选项。

5. 音频源：多次点按可滚动浏览各个选项。

6. 右侧视频屏幕：激活触摸屏以控制右侧视频屏幕。

7. 右侧指示灯：当右侧视频屏幕被选定后会点亮。

8. 光标移动和选项选择控制：硬键的使用依音频或视频的选择而有所不同。当在 DVD 或 CD 源时，可按住前进和后退硬键跳到上一个或下一个章节或曲目。

9. 左侧屏幕指示灯：当左侧屏幕被选定后会点亮。

10. 左侧视频屏幕：激活触摸屏以控制左侧视频屏幕。

11. 视频屏幕设置 — 减小。

12. 视频屏幕设置 — 增大。

13. 视频屏幕设置：多次点按可滚动浏览设置选项。

注意：如果前监管屏幕启动，则遥控器将不操作。

解除遥控器锁扣

❗ 请勿将遥控器暴露在阳光直射的地方。暴露在极端温度下可损坏电池。

遥控器处于扣上的位置时，电池正在被充电。

如果在使用时电池电量低，将显示 **Low battery warning**（电池电量低警告）。


注意：电池无法保养。如果需要更换电池，请联系 Land Rover 经销商。

遥控器只有在从后座中间扶手上取下之后才可使用。

要从插接位置取下，请先按下位置 **1** 使其解除锁扣。

❗ 请勿尝试在解除锁扣前取下遥控器。

注意：遥控器通过红外线链接与视频通信。因此，在进行选择时，遥控器必须指向视频屏幕。



SL1716

遥控器将显示硬键按下的选项。将遥控器指向相应视频屏幕并选择左或右视频屏幕硬键。显示 **Home**（主）屏幕。


选择 **Screen ON/OFF**（屏幕开 / 关）来打开视频屏幕。

触摸屏标头

触摸屏顶部会显示几个要素帮助使用和导航。

- 当前查看的菜单标题。
- 帮助图标（？）：触摸可查看与当前菜单有关的帮助屏幕。
- 返回图标：触按可返回到前一菜单。
- 电池电量指示灯：仅供参考信息。

主菜单选项



SL1717


软键说明：

Listen to（收听）将显示音频选项软键。

Watch（观看）将显示视频选项软键。

触摸 **System ON/OFF**（系统开 / 关）软键来完全关闭一侧的后座娱乐系统。再触摸可打开。

触摸 **Screen ON/OFF**（屏幕开 / 关）软键可关闭视频屏幕，但仍可收听音频。再触摸可打开。



SL1718

触摸 **Settings**（设置）软键可：

- 调节遥控器触摸屏亮度或切换到夜间模式；
- 选择节省电力时间，有三个时间选项；
- 选择显示语言；
- 以及打开或关闭提示音。


某些子菜单将显示以下菜单控制的一个版本。



SL1719

这与触摸屏下面的硬键控制按钮相关。其使用依音频或视频的选择而有所不同。

观看菜单



SL1720


如果音频设备是通过 AV1 或 AV2 输入插座连接，请选择 **AV1** 或 **AV2**。请参阅 **140**，**辅助连接**。

选择 **DVD** 转到 **DVD** 控制菜单。

选择 **TV**（电视）转到 **TV** 控制菜单。

选择 **Listen to**（收听）转到 **Listen to** 菜单。

DVD 菜单




SL1721

软键说明：

- **Menu**（菜单）— 在视频屏幕上显示 DVD 菜单。
- **Return**（返回）— 在视频屏幕上显示上一个 DVD 菜单。
- **Tools**（工具）— 显示 DVD **Tools** 子菜单。
- **播放图标** — 播放 DVD。
- **停止图标** — 按第一次预停止，按第二次停止播放 DVD。
- **菜单控制按钮** — 在视频屏幕选项之间移动。使用 **Enter**（回车）进行选择。

工具子菜单



SL1722

当 **Tools**（工具）子菜单显示时，可对 DVD 节目进行进一步详细更改。可显示信息并可将视频格式调整到适合 DVD。

电视菜单

软键说明：

- **Auto/Manual**（自动 / 手动）— 触摸可在自动和手动调谐之间切换。使用硬键控制按钮来搜索电视频道。

收听菜单




SL1723

软键说明：

- **Radio**（收音机）— 触摸可转到 **Radio** 菜单。使用 **Band**（波段）软键在可用波段选项中移动。使用硬键控制按钮来更改设置。
- **AUX**（辅助）— 选择连接到辅助插座的辅助音频设备。请参阅 140，**辅助连接**。
- **Portable Audio**（便携式音频）— 选择连通过 USB 或 iPod® 端口连接的便携式音频设备。使用硬键控制按钮来更改设置。
- **CD** — 选择当前加载的 CD。使用硬键控制按钮来更改设置。
- **Video source**（视频源）— 选择收听视频源的音频部分。
- **DAB Radio**（DAB 收音机）— 触摸可转到 **DAB Radio** 菜单。使用 **Band** 软键在可用波段选项中移动。使用硬键控制按钮来更改设置。
- **Watch**（观看）— 选择可转到 **Watch** 菜单。

屏显信息



1. CD 和 DVD 反馈及信息区域
2. 无效的命令信息和音频频道信息
3. CD 和 DVD 反馈及信息
4. 电视信息区域

后座屏幕设置

进入屏幕上的菜单。多次点按可滚动浏览设置选项。

当需要的选项突出显示时，可以增大或减小其设置水平。

选项包括：

- BRIGHT（亮度 — 屏幕亮度）
- COLOUR（颜色 — 屏幕颜色）
- DIMMER（调光器 — AUTO（自动）、DAY（白天）和 NIGHT（夜晚））
DAY 是最高亮度设置。NIGHT 是最低亮度设置。
- DIMMER LEVEL（调光等级 — 精确调光器设置）
- 显示模式（可调整屏幕高宽比以适合正在观看的视频媒体）
- NTSC/PAL（视频信号格式）

视频信号格式

当视频格式选项突出显示时，建议选择 AUTO（自动）。

NTSC（全国电视系统委员会）是在北美使用的格式。

PAL（逐行倒相）格式应用于英国和全球其他国家 / 地区。

Reset to defaults（重置为默认）屏幕可用于重置显示设置。所有屏幕显示设置都将恢复为默认设置。

DVD 区域代码

如果将区域代码不正确的 DVD 插入到此 DVD 播放器，则视频屏幕上将显示信息 **REGION CODE VIOLATION**（区域代码不符）。

注意：DVD 播放器将仅播放标记有新车购买所在区域的区域代码的光碟，或含有所有区域代码的光碟。

区域代码	区域
0	所有区域
1	美国、美属区域和加拿大
2	欧洲、日本、南非、中东
3	东南亚、东亚（包括中国香港）
4	澳大利亚、新西兰、太平洋诸岛、中美洲、墨西哥、南美洲、加勒比海地区
5	印度、非洲、俄罗斯及前苏联国家
6	中国
9	无区域限制

EEC 合规性

这些设备符合现行欧洲法规和国际协调法规。标志即是对此设备符合相关电磁兼容性规范之保证。这表示，由您的设备引起的其他电气 / 电子设备的干扰，以及其他电气 / 电子设备对您设备的干扰影响，大体上都可以防止。

现行有效标志有：

E 符号，表示符合欧洲机动车辆 EMC 规范 95/54/EC，也允许在 1996 年 1 月 1 日后通过类型认证的机动车辆（类别 M、N 和 O）上操作。

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE. (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.	
DVD VIDEO/VIDEO CD/CD PLAYER 12V D.C. NEGATIVE GND. R9KWA MADE IN JAPAN	
PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COMPLY WITH DIRECTIVES 11 AND 1990/269/EEC. MANUFACTURED:	
 020819 	Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories, Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.
PART NO. Main Ver. VIDEO Ver. PURPLE	
Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,025; 4,577,516; 4,978,060, and 4,907,093 licensed for limited viewing uses only.	
<small>*"DTS" and "DTS DIGITAL OUT" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.</small>	

AH42-19G291-AA FH1TA 010709 MADE IN JAPAN BY VISTEON MODEL 15AC 12V VISTEON P/N: VPAPGF-00744-DA SERIAL NO.: V05000064 V05000064	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.	

PART NO. YIP500340 SUPPLIER R9KWA Contains Mercury-Don't Put in Trash-Recycle or Dispose as Hazardous Waste. THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE. (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.	
 020815	

PART NO. YIL000053 SUPPLIER R9KWA THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE. (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.	
 020816	

SL1529