
DRIVER CONTROLS

1. Map reading lamp switch (**41**).
2. Main interior lamp switch (**41**).
3. Sunroof close switch (**44**).
4. Sunroof open switch (**44**).
5. High beam/direction indicator/trip computer switch (**37**/ **57**).
6. Gearshift paddle (**79**).
7. Audio system control (**112**).
8. Instrument pack and message centre (**51**).
9. Vehicle information menu control (**51**).
10. Wiper/washer controls (**42**).
11. START/STOP button (**76**).
12. Audio system and controls (**112**).
13. Touch screen (**108**).
14. Left hand heated seat switch (**15**).
15. Tailgate release switch (**9**).
16. Hazard warning light switch.
17. Parking aid switch (**92**).
18. Right hand heated seat switch (**15**).
19. Climate controls (**59**).
20. Rotary gear selector - 8 speed transmission (**79**).
21. Stability control off switch (**83**).
22. Transfer gearbox switch (**81**).
23. Hill descent control (HDC) switch (**106**).
24. Air suspension control (**84**).
25. Terrain response control switch (**103**).
26. Electric parking brake (**88**).
27. Gear selector lever - 6 speed transmission (**79**).
28. Heated steering wheel switch (**22**).
29. Voice recognition and telephone switches (**138**/**145**).
30. Horn switches.
31. Cruise control/Adaptive cruise control switches (**94**/ **96**).
32. Exterior mirror controls (**46**).
33. Window controls (**44**).
34. Rear window isolator (**44**).
35. Rear fog lamp switch (**37**).
36. Front fog lamp switch (**37**).
37. Instrument illumination dimmer control (**37**).
38. Main exterior lighting control (**37**).


1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P R N D S
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
OFF
E135762