

控制按钮

1. 车顶遮阳帘开关
2. 前内部门控灯
3. 前地图灯 / 阅读灯
4. 外部照明 / 行车计算机控制按钮
5. 音频系统控制按钮
6. 仪表组和信息中心
7. 仪表组菜单控制按钮
8. 刮水器和清洗器控制按钮
9. START/STOP (启动 / 停止) 按钮
10. 触摸显示屏
11. 音频系统
12. 危险报警灯开关
13. 加热器 / 空调
14. 陡坡缓降控制 (HDC) 开关
15. 动态稳定性控制 (DSC) 开关
16. 自动变速器换档旋钮
17. 全地形反馈
18. 手动变速器换挡杆
19. ECO 开关
20. 电动驻车制动器
21. 音频开或关 / 音量开关
22. 升档拨杆
23. 巡航控制取消开关
24. 巡航控制开关
25. 转向柱调整杆
26. 喇叭
27. 电话和语音控制开关
28. 前照灯水平调整控制按钮
29. 内部照明控制按钮
30. 发动机罩释放杆
31. 尾门释放 / 打开开关
32. 加热型方向盘开关
33. 降档拨杆
34. 后车窗隔离开关
35. 车窗开关
36. 后视镜调整 / 电动折叠开关
37. 中央锁闭 / 解锁开关
38. 驾驶位置记忆开关

