

**A**

Airbag	40, 41
attivazione	43
componenti	41
disattivazione dell'airbag passeggero	42
informazioni sulla manutenzione	44
manutenzione	182
pulizia delle protezioni dei moduli	192
spia	44
ubicazione delle etichette	241
Allarme	17
disattivazione	8
disinserimento	8
inserimento	13
sensore di inclinazione	17
Apertura e chiusura del cofano vano motore	194
Assistenza alla partenza in salita	108
Assistenza parcheggio	109
cura dei sensori	110
guasto del sistema	110
sistema di parcheggio automatico	112
cura dei sensori	114
guasto del sistema	114
telecamera posteriore	111
traino	83, 110
Autoradio	
canale su/giù	129
comandi	129
comunicati sul traffico	129, 130
elenco delle stazioni	129
enhanced other networks (EON)	130
frequenza alternativa (AF)	130
funzionamento con lo schermo a sfioramento	129
impostazioni	129
memorizzazione automatica	129
notiziari	130
radio DAB	131
radio digitale	131
regionalizzazione (REG)	130
selezione della lunghezza d'onda	129
sistema dati radio (RDS)	130
stazioni preselezionate	129
testo	129

**B**

Bagagliaio	79
occhioni di attacco	80
punti di ancoraggio	80
Batteria	
avviamento di emergenza	203
carica o sostituzione	205
cavi ausiliari	203
manutenzione	202
scollegamento	205
simboli di avvertenza	202
sostituzione	205
Bloccaggio e sbloccaggio	
bloccaggio alla partenza	16
bloccaggio senza chiave	15
bloccaggio singolo	14
bloccasterzo	9
chiusura globale	15
chiusura globale senza chiave	16
conferma	13
doppia chiusura	14
errore di bloccaggio	15
leve di sbloccaggio	17
modalità valet	119
disattivazione	9
selezione	16
serrature delle portiere	17
apertura globale	6
entrata da più punti	6
entrata da un solo punto	6
sbloccaggio	4
serrature per la sicurezza dei bambini	28
sistema di accesso senza chiave	7
Bluetooth®	155
abbinamento di un dispositivo	139
abbinamento di un telefono	157
compatibilità	155
connessione di un dispositivo	139
connessione di un telefono	157
dispositivi audio	137

<b>C</b>	
<b>Cambio</b>	
automatico	91
folle	92
guasto	93
kick-down	92
manuale	93
modalità CommandShift™	92
modalità di marcia	92
modalità sport	92
parcheggio	92
retromarcia	92
selettore di marcia	93
spia di cambio marcia	93
<b>Carburante e rifornimento</b>	
benzina riformulata	176
bocchettone di rifornimento	
del carburante	178
capacità del serbatoio	179
consumo di carburante	180
contenuto di zolfo	177
esaurimento del carburante	177
etanolo	175
indicatore di livello del carburante	64
metanolo	175
motore a benzina	175
motore diesel	176
MTBE	176
numero di ottano	175
precauzioni di sicurezza	175
protezione da errato rifornimento	
di carburante per veicoli diesel	178
rigenerazione del filtro	
antiparticolato per diesel	90
sistema di controllo delle emissioni	90
specifiche del carburante	179
sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante	177
<b>CD</b>	125
caricamento	122, 125
casuale	134
comandi	134
elenco dei brani	134
espulsione	122
formati supportati	125
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento	134
ignora/scansione	134
lettore virtuale	125
magazzino virtuale	134
ripeti	134
riproduzione	134
riproduzione dei file MP3	136
<b>Centro informazioni per il guidatore</b>	64
messaggi di avvertenza e informazione	66
<b>Chiave Smart</b>	
bloccaggio	13
sbloccaggio	4
sostituzione della batteria	12
ubicazione dei trasmettitori	219
<b>Cinture di sicurezza</b>	28
allacciamento	28
avvertenza	32
controlli	32
funzione Beltminder	33
regolazione dell'altezza	28
sbloccaggio	28
sicurezza	31
spia	32
uso in gravidanza	28
<b>Collegamento dell'iPod®</b>	137
<b>Comando della velocità di crociera</b>	98
annullamento	98
aumento della velocità	98
dati ECO della velocità di crociera	100
diminuzione della velocità	99
disinserimento automatico	99
impostazione della velocità	98
inserimento	98
ripristino della velocità impostata	99
sospensione	99

Comando vocale .....	152	<b>D</b>	
addestramento .....	153	Dichiarazioni di conformità .....	242
elenco dei comandi .....	152	Display messaggi .....	64
etichette vocali .....	154	messaggi di avvertenza e informazione .....	66
guida .....	153	Dispositivi USB .....	137
modalità guida .....	152	Dispositivo portatile .....	137
punti di interesse (PDI) .....	154	Bluetooth® .....	139
riconoscimento utente .....	153	abbinamento .....	139
riconoscimento vocale .....	153	connessione .....	139
tasto voce .....	152	collegamenti .....	137
Computer di bordo .....	66	collegamento di dispositivi ausiliari .....	139
autonomia .....	67	collegamento di un dispositivo .....	138
consumo medio di carburante .....	66	uso di un dispositivo .....	137
contachilometri parziale .....	64	Distribuzione elettronica	
ML-km (anche Miglia-litro) .....	67	dell'azione frenante (EBD) .....	95
modifica delle informazioni visualizzate .....	66	DVD	
spia del tagliando .....	67	comandi .....	143
valore del contachilometri parziale .....	67	dischi .....	125
velocità media .....	66	doppia visualizzazione .....	147
Contagiri .....	64	formati supportati .....	125
Controllo del rilascio in salita (GRC) .....	108	<b>E</b>	
Controllo della stabilità		Etichette VIN	
controllo della trazione elettronico (ETC) .....	102	ubicazione .....	241
controllo dinamico della stabilità (DSC) .....	101	<b>F</b>	
dinamica adattativa .....	102	File video USB .....	125
Controllo dell'accelerazione		Freni	
in discesa (GAC) .....	108	corsa del pedale (solo Cina) .....	216
Controllo dinamico della stabilità (DSC) .....	101	freno di stazionamento elettronico (EPB)	
disattivazione .....	101	disinserimento .....	95
riattivazione .....	102	inserimento .....	95
spia .....	101	principio di funzionamento .....	94
Controllo guida in discesa (HDC)		Funzione Beltminder .....	33
comandi .....	106	Fusibili .....	206
funzionamento .....	107	accesso .....	206
Corsa del pedale della frizione (solo Cina) .....	216	sostituzione .....	207
Cristalli .....	54	tabella delle specifiche	
funzionamento .....	54	abitacolo .....	210
interruttore di isolamento .....	54	bagagliaio .....	213
meccanismo anti-intrappolamento .....	55	vano motore .....	208
reimpostazione .....	55	ubicazione .....	206
risonanza .....	55		
tendina parasole del tettuccio panoramico .....	54		

<b>G</b>	
Gruppo strumenti . . . . .	64
messaggi di avvertenza e informazione . . . . .	66
Guida fuoristrada . . . . .	103
guado . . . . .	104
<b>H</b>	
HomeLink® . . . . .	61
cancellazione di ogni programmazione . . . . .	63
dispositivi a codice variabile . . . . .	62
informazioni e assistenza . . . . .	63
prima della programmazione . . . . .	61
programmazione . . . . .	62
programmazione cancelli di ingresso . . . . .	63
riprogrammazione di un tasto unico del meccanismo di apertura porta garage . . . . .	63
<b>I</b>	
Impostazioni voce . . . . .	118
apprendimento del sistema . . . . .	118
riconoscimento di un accento particolare . . . . .	118
riconoscimento di una voce particolare . . . . .	118
Indicatore della temperatura . . . . .	64
Informazioni sulla licenza	
DivX . . . . .	126
Dolby . . . . .	126
DTS . . . . .	126
Gracenote . . . . .	126
ISOFIX	
punti di ancoraggio . . . . .	36
seggolini per bambini . . . . .	36
installazione . . . . .	38
<b>L</b>	
Lampadine	
sostituzione . . . . .	184
sostituzione dei fari allo xeno . . . . .	184
specifiche . . . . .	218
Lavafari . . . . .	53
Lavaggio	
cerchi . . . . .	189
lavaggio automatico . . . . .	189
lunotto posteriore . . . . .	190
superfici in vetro . . . . .	190
Lavavetro	
fari . . . . .	53
parabrezza	
getti otturati . . . . .	201
Lettore dei supporti video	
angolo . . . . .	143
comandi . . . . .	143
impostazioni . . . . .	143
sottotitoli . . . . .	143
strumenti . . . . .	143
VAIA . . . . .	143
Liquidi	
liquido freni	
controllo . . . . .	199
rabbocco . . . . .	201
liquido frizione	
controllo . . . . .	199
rabbocco . . . . .	201
liquido lavavetro	
controllo . . . . .	201
getti del lavavetro otturati . . . . .	201
rabbocco . . . . .	201
lubrificanti . . . . .	214
olio motore	
controllo . . . . .	196
rabbocco . . . . .	197
specifiche . . . . .	197
refrigerante	
controllo . . . . .	197
rabbocco . . . . .	198

<b>Luci</b>		
abitacolo	49	
luce ambiente	50, 119	
luci a LED	50	
<b>esterne</b>		
fari	45	
anabbaglianti	45	
assistenza abbaglianti	46	
condensa all'interno delle lenti	47	
guida all'estero	47	
livellamento (solo alogeni)	48	
luci automatiche	45	
luci diurne	46	
ritardo all'uscita	45	
sistema di illuminazione		
anteriore adattativo (AFS)	48	
spegnimento ritardato	46	
fendinebbia	45	
lampeggiatori di emergenza	48	
luci di posizione	45	
rilevamento dei tergicristalli per		
la funzione luci automatiche	47	
<b>M</b>		
<b>Manutenzione</b>	181	
spia del tagliando	67	
<b>Meccanismo di apertura porta garage</b>	61	
cancellazione di ogni programmazione	63	
dispositivi a codice variabile	62	
informazioni e assistenza	63	
prima della programmazione	61	
programmazione	62	
programmazione cancelli di ingresso	63	
riprogrammazione di un tasto unico del		
meccanismo di apertura porta garage	63	
<b>Modalità valet</b>		
disattivazione	9, 119	
inserimento del PIN	119	
selezione	16, 119	
<b>Modifiche del veicolo per</b>		
persone diversamente abili	44, 182	
<b>Monitoraggio punti ciechi (BSM)</b>	59	
guasto del sistema	60	
ostruzione dei sensori	60	
<b>Motore</b>		
accensione inserita	86	
avviamento	86	
cambio automatico	86	
cambio manuale	86	
mancato avviamento	87	
funzione di riserva per		
l'avviamento senza chiave	88	
recupero dall'arresto accidentale		
dovuto al sistema ECO	89	
riavviamento in marcia	87	
sistema di Stop/Start	88	
disattivazione	89	
specifiche	214	
spegnimento	87	
con il veicolo in marcia	87	
vano	195	
MP3	136	
<b>N</b>		
<b>Navigazione</b>		
accensione	161	
annulla guida a viva voce	166	
apprendimento itinerario	166	
area numerica	161	
arresto guida itinerario	166	
avvio della guida vocale	165	
canale dei messaggi sul traffico (TMC)	168	
icone	169	
comandi	162	
coordinate	167	
dati delle mappe	161	
errore posizione veicolo	161	
immissione della destinazione	165	
itinerario facilitato	165	
mappa su schermo diviso	163	
menu principale	162	
modalità schermo	164	
preferiti	166	
punti di interesse (PDI)		
comandi vocali	154	
PDI rapidi	166	
ricerca codice postale	166	
ricerca per emergenza	167	
zona di ricerca	164	

<b>O</b>	
Orologio .....	117
<b>P</b>	
Plancia .....	264
Pneumatici	
appiattimento .....	236
catene da neve .....	237
degrado dovuto all'invecchiamento .....	236
invernali .....	236
kit di riparazione pneumatici Land Rover .....	223
informazioni di sicurezza .....	223
manutenzione .....	233
pressione .....	227, 233, 234
compensazione .....	235, 236
ubicazione dell'etichetta .....	241
sistema di controllo della pressione	
degli pneumatici (TPM) .....	220
compensazione del gonfiaggio	
con le catene da neve .....	237
messaggi .....	221
sensore di ricambio .....	222
sostituzione .....	235
valvola TPMS .....	222
specifiche tecniche .....	218
Poggiatesta	
integrati .....	24
sedili anteriori .....	23
sedili posteriori .....	26
Portabicchieri .....	77
Portapacchi .....	79
carico massimo .....	79
stabilità del veicolo .....	79
Portellone .....	9, 10
ad azionamento elettrico .....	9
ad azionamento manuale .....	9
altezza di apertura .....	11
altezza di apertura programmata .....	11
Presse ingressi ausiliari .....	139
Prese di alimentazione ausiliarie .....	78
Preselezione volume .....	117
Profondità di guado .....	104
Prova con il dinamometro .....	182
<b>Pulizia</b>	
abitacolo .....	190
cinture di sicurezza .....	192
cura della pelle .....	191
gruppo strumenti .....	192
lunotto posteriore .....	190
moquette .....	192
protezioni dei moduli degli airbag .....	192
schermo a sfioramento .....	192
sistema audio .....	192
superfici in vetro .....	190
tappetini .....	192
tela e tessuto .....	190
carrozzeria .....	189
cerchi .....	189
dopo la guida fuoristrada .....	189
getti del lavavetro .....	201
macchie ostinate .....	189
sensori di assistenza parcheggio .....	110
Pulsante ECO .....	89
<b>R</b>	
Radio DAB .....	131
canale su/giù .....	131
comandi .....	131
comunicati .....	131
elenco canali .....	131
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento .....	131
gruppi .....	133
impostazioni .....	131, 133
informazioni sui canali .....	131
ricezione .....	133
selezione della lunghezza d'onda .....	131
sintonizzazione automatica .....	131
sottocanali .....	131
stazioni radio preselezionate .....	131
testo .....	131
Recupero del veicolo	
fuoristrada .....	239
recupero a mezzo camion .....	238
traino .....	239
occhioni di traino .....	238
Riparazione di danni alla verniciatura .....	190

Riscaldamento	72
riscaldamento volante	27
riscaldatore ausiliario	74
specchietti retrovisori termici	74
<b>Ruote</b>	
cunei per fermare le ruote	229
dadi di fissaggio ruote antifurto	231
sbloccaggio	231
dati di allineamento (solo Cina)	216
pulizia	189
ruota di scorta	229
rimozione	229
sostituzione	228, 231
sicurezza	230
specifiche tecniche	218

## S

Schermo a sfioramento	115
abbinamento di un telefono	157
comandi audio	116
comandi autoradio	129
comandi dei supporti video	143
comandi del lettore CD	134
comandi del telefono	156
comandi del televisore	141
comandi radio DAB	131
connessione di un telefono	157
cura	119
deselezione della modalità valet	9, 119
doppia visualizzazione	145
menu di comando	146
selezione	145
funzioni extra	119
icone del telefono	158
icone visualizzate	116
impostazioni	117
impostazioni di sistema	117
impostazioni lingua	117
impostazioni schermo	117
impostazioni voce	118
luce ambiente	115
menu principale	115, 117
preselezione volume	117
schermate a comparsa	116
selezione della modalità valet	16, 119
utilizzo dello schermo a sfioramento	116

## Sedili

sedili anteriori	
elettrici	19
inclinazione dello schienale	24
manuali	18
memoria dei sedili	22
poggiatesta	23
regolazione corretta	21
sedili con memoria	
ingresso e uscita facilitati	22
posizioni dei sedili anteriori	22
sedili posteriori	
poggiatesta	26
ripiegamento	25
seggolini per bambini	34
cinghie di ancoraggio	39
cuscini ad aria	38
elenco di controllo	36
fissaggio delle cinghie di ancoraggio	39
installazione ISOFIX	38
posizionamento	35
punti di ancoraggio	36, 39
punti di ancoraggio ISOFIX	36
seggolini consigliati	35
sicurezza	36
Sensore di inclinazione	17
Servofreno di emergenza (EBA)	95
<b>Sistema audio</b>	
bilanciamento	125
CD	125
caricamento	122
espulsione	122
comandi	122
comandi del televisore	141
comando volume	122
dispositivi audio portatili	137
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento	116
impostazioni	125
livello sonoro	125
radio DAB	131
ricerca avanti/indietro	122
tasto modalità	122
tono	125

Sistema di climatizzazione . . . . .	72
climatizzazione temporizzata . . . . .	74
telecomando . . . . .	76
depositi d'acqua . . . . .	74
Sistema di intrattenimento dei sedili posteriori (RSE) . . . . .	148
cuffie . . . . .	151
impostazioni . . . . .	149
schermata supervisore . . . . .	148
telecomando . . . . .	150
batteria . . . . .	151
Sistema di ritenuta supplementare (SRS) . . . . .	40
Specchietti	
retrovisori esterni . . . . .	56
inclinazione automatica in retromarcia . . . . .	57
monitoraggio punti ciechi (BSM) . . . . .	59
ripiegamento elettrico . . . . .	56
ripiegamento elettrico automatico . . . . .	57
termici . . . . .	74
specchietto retrovisore interno	
attenuazione automatica . . . . .	58
attenuazione manuale . . . . .	58
Specifiche tecniche	
capacità . . . . .	215
consumo di carburante . . . . .	180
corsa del pedale (solo Cina) . . . . .	216
dati del motore . . . . .	214
dati di allineamento	
delle ruote (solo Cina) . . . . .	216
dimensioni . . . . .	217
lubrificanti e liquidi . . . . .	214
pesi . . . . .	216
registrazione dati eventi . . . . .	240
registrazione dei dati di servizio . . . . .	183
ruote e pneumatici . . . . .	218
specifiche del carburante . . . . .	179
specifiche delle lampadine . . . . .	218
Spie . . . . .	68
ABS . . . . .	94
airbag . . . . .	44
avvertenze prioritarie . . . . .	68
avvertenze secondarie . . . . .	68
cintura di sicurezza . . . . .	32
controllo dello stato all'inserimento dell'accensione . . . . .	68
controllo dinamico della stabilità (DSC) . . . . .	101
stato del sistema . . . . .	68
<b>T</b>	
Tachimetro . . . . .	64
Targhetta di fabbricazione del veicolo	
ubicazione . . . . .	241
Telecamera	
assistenza al traino . . . . .	120
posteriore . . . . .	111
telecamere surround . . . . .	120
Telecomando	
bloccaggio . . . . .	13
sbloccaggio . . . . .	4
sostituzione della batteria . . . . .	12
ubicazione dei trasmettitori . . . . .	219
Telefono . . . . .	155
abbinamento . . . . .	157
Bluetooth® . . . . .	155
cambio di telefono . . . . .	158
comandi . . . . .	156, 159
compatibilità . . . . .	155
connessione . . . . .	157
deviazione delle chiamate . . . . .	156
effettuazione di una chiamata . . . . .	156
fine di una chiamata . . . . .	156
funzionamento con lo schermo a sfioramento . . . . .	156
icone dello schermo a sfioramento . . . . .	158
informazioni generali . . . . .	155
messaggi vocali . . . . .	156
opzione Ultimi 10 . . . . .	160
rubrica . . . . .	160
selezione numero . . . . .	156, 159
sicurezza . . . . .	155
stato . . . . .	156
volume delle chiamate . . . . .	159
Televisore	
canali predefiniti . . . . .	141
comandi . . . . .	141
elenco dei canali . . . . .	141
funzionamento con lo schermo a sfioramento . . . . .	141
ricerca avanti/indietro . . . . .	141
schermo con doppia visualizzazione . . . . .	147
selezione dei canali . . . . .	141
selezione digitale/analogica . . . . .	141
visualizzazione a schermo intero . . . . .	142, 144
Temperatura esterna . . . . .	64
Tendina parasole del tettuccio . . . . .	54

<b>Tergicristalli</b>	
parabrezza . . . . .	51
passata finale . . . . .	53
passata singola . . . . .	51
posizione di parcheggio nel periodo invernale . . . . .	53
rilevamento dei tergicristalli per la funzione luci automatiche . . . . .	47
sensibili alla velocità . . . . .	53
sensore pioggia . . . . .	52
sostituzione della spazzola . . . . .	193
posteriore . . . . .	53
sostituzione della spazzola . . . . .	193
<b>Terrain Response</b>	
comandi . . . . .	103
opzioni di intervento manuale . . . . .	105
prima di guidare fuoristrada . . . . .	103
<b>Traino</b> . . . . .	82
assistenza all'attacco del rimorchio . . . . .	83
assistenza parcheggio . . . . .	83
collegamenti elettrici . . . . .	83
controlli essenziali . . . . .	82
controllo della stabilità del rimorchio (TSA) . . . . .	83
dimensioni della barra di traino . . . . .	85
gancio di traino . . . . .	84
livellamento del rimorchio . . . . .	82
opzioni per la sfera di traino . . . . .	84
pesi . . . . .	81
portellone ad azionamento elettrico . . . . .	83
recupero del veicolo . . . . .	239
occhioni di traino . . . . .	238
<b>Trasmissione</b>	
automatico . . . . .	91
folle . . . . .	92
guasto . . . . .	93
kick-down . . . . .	92
manuale . . . . .	93
modalità CommandShift™ . . . . .	92
modalità di marcia . . . . .	92
modalità sport . . . . .	92
parcheggio . . . . .	92
retromarcia . . . . .	92
selettore di marcia . . . . .	93
spia di cambio marcia . . . . .	93
<b>V</b>	
Vani portaoggetti . . . . .	77
Ventilazione . . . . .	72
climatizzazione temporizzata . . . . .	74
telecomando . . . . .	76
<b>Volante</b>	
comandi del telefono . . . . .	159
regolazione della posizione . . . . .	27
riscaldamento . . . . .	27