

A

Airbag	40, 41
attivazione	43
componenti	41
disattivazione dell'airbag passeggero	42
informazioni sulla manutenzione	44
manutenzione	182
pulizia delle protezioni dei moduli	192
spia	44
ubicazione delle etichette	241
Allarme	17
disattivazione	8
disinserimento	8
inserimento	13
sensore di inclinazione	17
Apertura e chiusura del	
cofano vano motore	194
Assistenza alla partenza in salita	108
Assistenza parcheggio	109
cura dei sensori	110
guasto del sistema	110
sistema di parcheggio automatico	112
cura dei sensori	114
guasto del sistema	114
telecamera posteriore	111
traino	83, 110
Autoradio	
canale su/giù	129
comandi	129
comunicati sul traffico	129, 130
elenco delle stazioni	129
enhanced other networks (EON)	130
frequenza alternativa (AF)	130
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento	129
impostazioni	129
memorizzazione automatica	129
notiziari	130
radio DAB	131
radio digitale	131
regionalizzazione (REG)	130
selezione della lunghezza d'onda	129
sistema dati radio (RDS)	130
stazioni preselezionate	129
testo	129

B

Bagagliaio	79
occhioni di attacco	80
punti di ancoraggio	80
Batteria	
avviamento di emergenza	203
carica o sostituzione	205
cavi ausiliari	203
manutenzione	202
scollegamento	205
simboli di avvertenza	202
sostituzione	205
Bloccaggio e sbloccaggio	
bloccaggio alla partenza	16
bloccaggio senza chiave	15
bloccaggio singolo	14
bloccasterzo	9
chiusura globale	15
chiusura globale senza chiave	16
conferma	13
doppia chiusura	14
errore di bloccaggio	15
leve di sbloccaggio	17
modalità valet	119
disattivazione	9
selezione	16
serrature delle portiere	17
apertura globale	6
entrata da più punti	6
entrata da un solo punto	6
sbloccaggio	4
serrature per la sicurezza dei bambini	28
sistema di accesso senza chiave	7
Bluetooth®	155
abbinamento di un dispositivo	139
abbinamento di un telefono	157
compatibilità	155
connessione di un dispositivo	139
connessione di un telefono	157
dispositivi audio	137

C

Cambio

automatico	91
folle	92
guasto	93
kick-down	92
manuale	93
modalità CommandShift™	92
modalità di marcia	92
modalità sport	92
parcheggio	92
retromarcia	92
selettore di marcia	93
spia di cambio marcia	93

Carburante e rifornimento

benzina riformulata	176
bocchettone di rifornimento del carburante	178
capacità del serbatoio	179
consumo di carburante	180
contenuto di zolfo	177
esaurimento del carburante	177
etanolo	175
indicatore di livello del carburante	64
metanolo	175
motore a benzina	175
motore diesel	176
MTBE	176
numero di ottano	175
precauzioni di sicurezza	175
protezione da errato rifornimento di carburante per veicoli diesel	178
rigenerazione del filtro antiparticolato per diesel	90
sistema di controllo delle emissioni	90
specifiche del carburante	179
sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante	177

CD	125
caricamento	122, 125
casuale	134
comandi	134
elenco dei brani	134
espulsione	122
formati supportati	125
funzionamento con lo schermo a sfioramento	134
ignora/scansione	134
lettore virtuale	125
magazzino virtuale	134
ripeti.	134
riproduzione	134
riproduzione dei file MP3	136
Centro informazioni per il guidatore	64
messaggi di avvertenza e informazione	66
Chiave Smart	
bloccaggio	13
sbloccaggio	4
sostituzione della batteria	12
ubicazione dei trasmettitori	219
Cinture di sicurezza	28
allacciamento	28
avvertenza	32
controlli	32
funzione Beltminder	33
regolazione dell'altezza	28
sbloccaggio	28
sicurezza	31
spia	32
uso in gravidanza	28
Collegamento dell'iPod®	137
Comando della velocità di crociera	98
annullamento	98
aumento della velocità	98
dati ECO della velocità di crociera	100
diminuzione della velocità	99
disinserimento automatico	99
impostazione della velocità	98
inserimento	98
ripristino della velocità impostata	99
sospensione	99

Comando vocale	152
addestramento	153
elenco dei comandi	152
etichette vocali	154
guida	153
modalità guida	152
punti di interesse (PDI)	154
riconoscimento utente	153
riconoscimento vocale	153
tasto voce	152
Computer di bordo	66
autonomia	67
consumo medio di carburante	66
contachilometri parziale	64
ML-km (anche Miglia-litro)	67
modifica delle informazioni visualizzate	66
spia del tagliando	67
valore del contachilometri parziale	67
velocità media	66
Contagiri	64
Controllo del rilascio in salita (GRC)	108
Controllo della stabilità	
controllo della trazione elettronico (ETC)	102
controllo dinamico della stabilità (DSC)	101
dinamica adattativa	102
Controllo dell'accelerazione	
in discesa (GAC)	108
Controllo dinamico della stabilità (DSC)	101
disattivazione	101
riattivazione	102
spia	101
Controllo guida in discesa (HDC)	
comandi	106
funzionamento	107
Corsa del pedale della frizione (solo Cina)	216
Cristalli	54
funzionamento	54
interruttore di isolamento	54
meccanismo anti-intrappolamento	55
reimpostazione	55
risonanza	55
tendina parasole del tettuccio panoramico	54

D

Dichiarazioni di conformità	242
Display messaggi	64
messaggi di avvertenza e informazione	66
Dispositivi USB	137
Dispositivo portatile	137
Bluetooth®	139
abbinamento	139
connessione	139
collegamenti	137
collegamento di dispositivi ausiliari	139
collegamento di un dispositivo	138
uso di un dispositivo	137
Distribuzione elettronica	
dell'azione frenante (EBD)	95
DVD	
comandi	143
dischi	125
doppia visualizzazione	147
formati supportati	125

E

Etichette VIN	
ubicazione	241

F

File video USB	125
Freni	
corsa del pedale (solo Cina)	216
freno di stazionamento elettronico (EPB)	
disinserimento	95
inserimento	95
principio di funzionamento	94
Funzione Beltminder	33
Fusibili	206
accesso	206
sostituzione	207
tabella delle specifiche	
abitacolo	210
bagagliaio	213
vano motore	208
ubicazione	206

G		
Gruppo strumenti	64	
messaggi di avvertenza e informazione	66	
Guida fuoristrada	103	
guado	104	
H		
HomeLink®	61	
cancellazione di ogni programmazione	63	
dispositivi a codice variabile	62	
informazioni e assistenza	63	
prima della programmazione	61	
programmazione	62	
programmazione cancelli di ingresso	63	
riprogrammazione di un tasto unico del		
meccanismo di apertura porta garage	63	
I		
Impostazioni voce	118	
apprendimento del sistema	118	
riconoscimento di un		
accento particolare	118	
riconoscimento di una voce particolare	118	
Indicatore della temperatura	64	
Informazioni sulla licenza		
DivX	126	
Dolby	126	
DTS	126	
Gracenote	126	
ISOFIX		
punti di ancoraggio	36	
seggolini per bambini	36	
installazione	38	
L		
Lampadine		
sostituzione	184	
sostituzione dei fari allo xeno	184	
specifiche	218	
Lavafari	53	
Lavaggio		
cerchi	189	
lavaggio automatico	189	
lunotto posteriore	190	
superfici in vetro	190	
Lavavetro		
fari	53	
parabrezza		
getti otturati	201	
Lettore dei supporti video		
angolo	143	
comandi	143	
impostazioni	143	
sottotitoli	143	
strumenti	143	
VAIA	143	
Liquidi		
liquido freni		
controllo	199	
rabbocco	201	
liquido frizione		
controllo	199	
rabbocco	201	
liquido lavavetro		
controllo	201	
getti del lavavetro otturati	201	
rabbocco	201	
lubrificanti	214	
olio motore		
controllo	196	
rabbocco	197	
specifiche	197	
refrigerante		
controllo	197	
rabbocco	198	

Luci

abitacolo	49
luce ambiente	50, 119
luci a LED	50
esterne	
fari	45
anabbaglianti	45
assistenza abbaglianti	46
condensa all'interno delle lenti	47
guida all'estero	47
livellamento (solo alogeni)	48
luci automatiche	45
luci diurne	46
ritardo all'uscita	45
sistema di illuminazione	
anteriore adattativo (AFS)	48
spegnimento ritardato	46
fendinebbia	45
lampeggiatori di emergenza	48
luci di posizione	45
rilevamento dei tergil cristalli per	
la funzione luci automatiche	47

M

Manutenzione	181
spia del tagliando	67
Meccanismo di apertura porta garage	61
cancellazione di ogni programmazione	63
dispositivi a codice variabile	62
informazioni e assistenza	63
prima della programmazione	61
programmazione	62
programmazione cancelli di ingresso	63
riprogrammazione di un tasto unico del	
meccanismo di apertura porta garage	63
Modalità valet	
disattivazione	9, 119
inserimento del PIN	119
selezione	16, 119
Modifiche del veicolo per	
persone diversamente abili	44, 182
Monitoraggio punti ciechi (BSM)	59
guasto del sistema	60
ostruzione dei sensori	60

Motore

accensione inserita	86
avviamento	86
cambio automatico	86
cambio manuale	86
mancato avviamento	87
funzione di riserva per	
l'avviamento senza chiave	88
recupero dall'arresto accidentale	
dovuto al sistema ECO	89
riavviamento in marcia	87
sistema di Stop/Start	88
disattivazione	89
specifiche	214
spegnimento	87
con il veicolo in marcia	87
vano	195
MP3	136

N

Navigazione

accensione	161
annulla guida a viva voce	166
apprendimento itinerario	166
area numerica	161
arresto guida itinerario	166
avvio della guida vocale	165
canale dei messaggi sul traffico (TMC)	168
icone	169
comandi	162
coordinate	167
dati delle mappe	161
errore posizione veicolo	161
immissione della destinazione	165
itinerario facilitato	165
mappa su schermo diviso	163
menu principale	162
modalità schermo	164
preferiti	166
punti di interesse (PDI)	
comandi vocali	154
PDI rapidi	166
ricerca codice postale	166
ricerca per emergenza	167
zona di ricerca	164

O		
Orologio	117	
P		
Plancia	264	
Pneumatici		
appiattimento	236	
catene da neve	237	
degrado dovuto all'invecchiamento	236	
invernali	236	
kit di riparazione pneumatici Land Rover	223	
informazioni di sicurezza	223	
manutenzione	233	
pressione	227, 233, 234	
compensazione	235, 236	
ubicazione dell'etichetta	241	
sistema di controllo della pressione		
degli pneumatici (TPM)	220	
compensazione del gonfiaggio		
con le catene da neve	237	
messaggi	221	
sensore di ricambio	222	
sostituzione	235	
valvola TPMS	222	
specifiche tecniche	218	
Poggiatesta		
integrati	24	
sedili anteriori	23	
sedili posteriori	26	
Portabicchieri	77	
Portapacchi	79	
carico massimo	79	
stabilità del veicolo	79	
Portellone	9, 10	
ad azionamento elettrico	9	
ad azionamento manuale	9	
altezza di apertura	11	
altezza di apertura programmata	11	
Presa ingressi ausiliari	139	
Prese di alimentazione ausiliarie	78	
Preselezione volume	117	
Profondità di guado	104	
Prova con il dinamometro	182	
Pulizia		
abitacolo	190	
cinture di sicurezza	192	
cura della pelle	191	
gruppo strumenti	192	
lunotto posteriore	190	
moquette	192	
protezioni dei moduli degli airbag	192	
schermo a sfioramento	192	
sistema audio	192	
superfici in vetro	190	
tappetini	192	
tela e tessuto	190	
carrozzeria	189	
cerchi	189	
dopo la guida fuoristrada	189	
getti del lavavetro	201	
macchie ostinate	189	
sensori di assistenza parcheggio	110	
Pulsante ECO	89	
R		
Radio DAB	131	
canale su/giù	131	
comandi	131	
comunicati	131	
elenco canali	131	
funzionamento con lo		
schermo a sfioramento	131	
gruppi	133	
impostazioni	131, 133	
informazioni sui canali	131	
ricezione	133	
selezione della lunghezza d'onda	131	
sintonizzazione automatica	131	
sottocanali	131	
stazioni radio preselezionate	131	
testo	131	
Recupero del veicolo		
fuoristrada	239	
recupero a mezzo camion	238	
traino	239	
occhioni di traino	238	
Riparazione di danni alla verniciatura	190	

Riscaldamento	72
riscaldamento volante	27
riscaldatore ausiliario	74
specchietti retrovisori termici	74

Ruote

cunei per fermare le ruote	229
dadi di fissaggio ruote antifurto	231
sbloccaggio	231
dati di allineamento (solo Cina)	216
pulizia	189
ruota di scorta	229
rimozione	229
sostituzione	228, 231
sicurezza	230
specifiche tecniche	218

S

Schermo a sfioramento	115
abbinamento di un telefono	157
comandi audio	116
comandi autoradio	129
comandi dei supporti video	143
comandi del lettore CD	134
comandi del telefono	156
comandi del televisore	141
comandi radio DAB	131
connessione di un telefono	157
cura	119
deselezione della modalità valet	9, 119
doppia visualizzazione	145
menu di comando	146
selezione	145
funzioni extra	119
icone del telefono	158
icone visualizzate	116
impostazioni	117
impostazioni di sistema	117
impostazioni lingua	117
impostazioni schermo	117
impostazioni voce	118
luce ambiente	115
menu principale	115, 117
preselezione volume	117
schermate a comparsa	116
selezione della modalità valet	16, 119
utilizzo dello schermo a sfioramento	116

Sedili

sedili anteriori	
elettrici	19
inclinazione dello schienale	24
manuali	18
memoria dei sedili	22
poggiatesta	23
regolazione corretta	21
sedili con memoria	
ingresso e uscita facilitati	22
posizioni dei sedili anteriori	22
sedili posteriori	
poggiatesta	26
ripiegamento	25
seggolini per bambini	34
cinghie di ancoraggio	39
cuscini ad aria	38
elenco di controllo	36
fissaggio delle cinghie di ancoraggio	39
installazione ISOFIX	38
posizionamento	35
punti di ancoraggio	36, 39
punti di ancoraggio ISOFIX	36
seggolini consigliati	35
sicurezza	36
Sensore di inclinazione	17
Servofreno di emergenza (EBA)	95
Sistema audio	
bilanciamento	125
CD	125
caricamento	122
espulsione	122
comandi	122
comandi del televisore	141
comando volume	122
dispositivi audio portatili	137
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento	116
impostazioni	125
livello sonoro	125
radio DAB	131
ricerca avanti/indietro	122
tasto modalità	122
tono	125

Sistema di climatizzazione	72
climatizzazione temporizzata	74
telecomando	76
depositi d'acqua	74
Sistema di intrattenimento dei	
sedili posteriori (RSE)	148
cuffie	151
impostazioni	149
schermata supervisore	148
telecomando	150
batteria	151
Sistema di ritenuta supplementare (SRS)	40
Specchietti	
retrovisori esterni	56
inclinazione automatica in retromarcia	57
monitoraggio punti ciechi (BSM)	59
ripiegamento elettrico	56
ripiegamento elettrico automatico	57
termici	74
specchietto retrovisore interno	
attenuazione automatica	58
attenuazione manuale	58
Specifiche tecniche	
capacità	215
consumo di carburante	180
corsa del pedale (solo Cina)	216
dati del motore	214
dati di allineamento	
delle ruote (solo Cina)	216
dimensioni	217
lubrificanti e liquidi	214
pesi	216
registrazione dati eventi	240
registrazione dei dati di servizio	183
ruote e pneumatici	218
specifiche del carburante	179
specifiche delle lampadine	218
Spie	68
ABS	94
airbag	44
avvertenze prioritarie	68
avvertenze secondarie	68
cintura di sicurezza	32
controllo dello stato all'inserimento	
dell'accensione	68
controllo dinamico della stabilità (DSC)	101
stato del sistema	68

T

Tachimetro	64
Targhetta di fabbricazione del veicolo	
ubicazione	241
Telecamera	
assistenza al traino	120
posteriore	111
telecamere surround	120
Telecomando	
bloccaggio	13
sbloccaggio	4
sostituzione della batteria	12
ubicazione dei trasmettitori	219
Telefono	155
abbinamento	157
Bluetooth®	155
cambio di telefono	158
comandi	156, 159
compatibilità	155
connessione	157
deviazione delle chiamate	156
effettuazione di una chiamata	156
fine di una chiamata	156
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento	156
icone dello schermo a sfioramento	158
informazioni generali	155
messaggi vocali	156
opzione Ultimi 10	160
rubrica	160
selezione numero	156, 159
sicurezza	155
stato	156
volume delle chiamate	159
Televisore	
canali predefiniti	141
comandi	141
elenco dei canali	141
funzionamento con lo	
schermo a sfioramento	141
ricerca avanti/indietro	141
schermo con doppia visualizzazione	147
selezione dei canali	141
selezione digitale/analogica	141
visualizzazione a schermo intero	142, 144
Temperatura esterna	64
Tendina parasole del tettuccio	54

Tergicristalli	
parabrezza	51
passata finale	53
passata singola	51
posizione di parcheggio nel periodo invernale	53
rilevamento dei tergicristalli per la funzione luci automatiche	47
sensibili alla velocità	53
sensore pioggia	52
sostituzione della spazzola	193
posteriore	53
sostituzione della spazzola	193
Terrain Response	
comandi	103
opzioni di intervento manuale	105
prima di guidare fuoristrada	103
Traino	82
assistenza all'attacco del rimorchio	83
assistenza parcheggio	83
collegamenti elettrici	83
controlli essenziali	82
controllo della stabilità del rimorchio (TSA)	83
dimensioni della barra di traino	85
gancio di traino	84
livellamento del rimorchio	82
opzioni per la sfera di traino	84
pesi	81
portellone ad azionamento elettrico	83
recupero del veicolo	239
occhioni di traino	238
Trasmissione	
automatico	91
folle	92
guasto	93
kick-down	92
manuale	93
modalità CommandShift™	92
modalità di marcia	92
modalità sport	92
parcheggio	92
retromarcia	92
selettore di marcia	93
spia di cambio marcia	93
V	
Vani portaoggetti	77
Ventilazione	72
climatizzazione temporizzata	74
telecomando	76
Volante	
comandi del telefono	159
regolazione della posizione	27
riscaldamento	27