

## VORDERSITZ-KOPFSTÜTZEN



Die Kopfstütze so einstellen, dass sich die Oberkante der Kopfstütze über Scheitelhöhe befindet. Eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.



Die Kopfstütze kann nach vorn und nach hinten geschwenkt werden. Im Falle eines Zusammenstoßes ist der Schutz höher, wenn die Kopfstütze so eingestellt ist, dass sie sich so nah wie praktisch durchführbar am Hinterkopf befindet.




Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.



Die Kopfstützen niemals während der Fahrt einstellen.



Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.



E134911

1. Zum Entriegeln der Kopfstütze auf den Verschlussring drücken.
2. Während der Verschlussring gedrückt wird, die Kopfstütze nach oben oder unten auf die erforderliche Position einstellen.
3. Die Kopfstütze per Hand so neigen, dass sie sich so nah am Hinterkopf befindet, wie praktisch durchführbar.

Manuell einstellbare Kopfstützen können im Bedarfsfall entfernt werden (z. B. zum Anbringen von größeren Kindersitzen). Die Kopfstütze in die oberste Stellung bringen und den Feststellring drücken. Die Kopfstütze aus der Rückenlehne herausziehen.

Die Kopfstütze muss wieder eingesetzt werden, bevor der Sitz von einer Person belegt wird.

Um die Kopfstütze wieder einzusetzen, sicherstellen, dass sie in die richtige Richtung weist, die beiden Stangen der Kopfstütze in die Halterungen einführen und nach unten schieben, bis das erste Klicken zu hören ist.

**Hinweis:** Zu Einzelheiten in Bezug auf das korrekte Anbringen von Kindersitzen siehe Seite **30**, **KINDERSITZE**.

## RÜCKSITZKOPFSTÜTZEN




Die Kopfstütze so einstellen, dass sich die Oberkante der Kopfstütze über Scheitelhöhe befindet. Eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen im Falle eines Aufpralls.



Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Das Fehlen einer korrekt eingestellten Kopfstütze erhöht die Gefahr von Halsverletzungen im Falle eines Aufpralls.



Eine abgenommene Kopfstütze immer sicher verstauen.



E134912

A. 5-Sitzer

B. 7-Sitzer

### Einstellen:

- Die Verriegelungstaste an der Einfassung drücken.
- Die Kopfstütze anheben oder absenken, bis sich die Oberkante der Kopfstütze auf einer Höhe mit dem Scheitel des Fahrgasts befindet.

### Entfernen:

- Die Verriegelungstaste an der Einfassung drücken.
- Die Kopfstütze aus dem Sitz herausziehen.

### Wiedereinsetzen:

- Die Kopfstütze muss in die richtige Richtung weisen.
- Die Stangen der Kopfstütze in die Halterungen der Rückenlehnen einsetzen.
- Die Kopfstütze nach unten schieben, bis das erste Klicken zu hören ist.