


KOPFSTÜTZEN

- ⚠ **Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfs steht. Durch eine falsch eingestellte Kopfstütze erhöht sich bei einer Kollision die Gefahr von schweren bzw. tödlichen Verletzungen.**
- ⚠ **Das Fahrzeug nicht ohne am Fahrersitz angebrachte Kopfstütze benutzen und keine Fahrgäste ohne an den entsprechenden Sitzen angebrachte Kopfstützen mitnehmen. Fehlt eine korrekt eingestellte Kopfstütze, erhöht sich bei einer Kollision die Gefahr von Halsverletzungen.**
- ⚠ **Die Kopfstützen keinesfalls während der Fahrt einstellen.**
- ⚠ **Eine ausgebaute Kopfstütze immer sicher verstauen.**



E139101

1. Zum Entriegeln der Kopfstütze den Feststellring zusammendrücken.
2. Während der Feststellring gedrückt wird, die Kopfstütze nach oben bzw. unten auf die erforderliche Position einstellen.

Manuell einstellbare Kopfstützen können bei Bedarf ausgebaut werden (z. B. für den Einbau größerer Kindersitze). Die Kopfstütze in die höchste Position bringen und den Feststellring drücken. Die Kopfstütze aus der Rückenlehne herausziehen.

Der Sitz darf erst benutzt werden, nachdem die Kopfstütze wieder eingebaut wurde.

Beim Wiedereinbau der Kopfstütze darauf achten, dass sie in die richtige Richtung zeigt. Die Stangen der Kopfstütze in die Aufnahmen einschieben und nach unten drücken, bis mindestens das erste Klickgeräusch zu hören ist.

Hinweis: Detaillierte Informationen zum korrekten Einbau von Kinderrückhaltesystemen siehe Seite 20, **KINDERSITZE**.