


DAB-RADIO-BEDIENELEMENTE



SL1850

Siehe **110, TOUCHSCREEN-STARTMÜ.**

- 1. DAB-Radio:** Frequenzbandauswahl. Berühren, um ein DAB-Band (**DAB 1, 2** oder **3**) anzuzeigen und auszuwählen. Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.

Das Feld zur DAB-Frequenzbandauswahl schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität.

- Es werden der aktuelle Sender, das zugehörige Ensemble und der entsprechende DAB-Radio-Text angezeigt.
- Suchlauf rückwärts:
 - Kurz berühren, um einen vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
 - Länger berühren, um ein vorheriges verfügbares Ensemble zu suchen. Der erste Sender im neuen Ensemble wird ausgewählt.
- Kanalinformationen: Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.
- Suchlauf vorwärts:
 - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.

- Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Sender im neuen Ensemble wird ausgewählt.
- 6. Einstellungen:** Zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:
 - Optionen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren von 'FM-Verkehr' und 'Link DAB' sowie zum Ändern der Einstellungen für 'DAB-Land' und 'DAB-Format' (bei stehendem Fahrzeug).
 - Meldungen:** Zum Auswählen von Alarmmeldungen und von bis zu 3 weiteren Meldungstypen (Verkehr, Nachrichten usw.) aus der Liste. Die ausgewählten Meldungen unterbrechen beim Übertragen das aktuelle Programm.
 - 7. Kanalliste:** Berühren, um eine Liste der verfügbaren Ensembles und Kanäle anzuzeigen. Die Liste kann nach **Ensemble, Kanal, Unterkanal** oder **Kategorie** sortiert werden.
 - Wird ein **Ensemble** aus der Liste ausgewählt, werden alle verfügbaren Kanäle aus diesem Ensemble angezeigt.

- Eine Sortierung nach **Unterkanal** ist nur möglich, wenn der aktuelle Kanal auch Unterkanäle überträgt.
- Ist **Kategorie** ausgewählt, die gewünschte Kategorie berühren, um zugehörige Kanäle anzuzeigen, bevor eine Auswahl aus der Liste getroffen wird.

Sobald die gewünschte Auswahl erfolgt ist, mit der Schaltfläche "Zurück" zum DAB-Hauptmenü zurückkehren.

8. **Unterkanal:** Überträgt der aktuelle Kanal auch Unterkanäle, ist diese Schaltfläche aktiv. Auswählen, um die Unterkanäle anzuzeigen, und anschließend den gewünschten Unterkanal mit der Suchlauf-Schaltfläche Rückwärts (**3**) oder Vorwärts (**5**) auswählen.
9. **Auto-Su.:** Auswählen, um nach allen verfügbaren DAB-Ensembles/-Kanälen zu suchen. Dieser Schritt muss durchgeführt werden, bevor DAB-Radio zum ersten Mal verwendet wird.

Die automatische Sendersuche (Auto-Su.) ist auch bei langen Reisen nützlich, um regionale Ensembles einzustellen.

Während der automatischen Sendersuche zeigt ein Einblendfenster den Fortschritt bei der Sendereinstellung an.

Das automatische Sendersuchverfahren beeinträchtigt die aktuell gespeicherten Sender nicht. Einige gespeicherte Sender sind unter Umständen jedoch nicht mehr einstellbar, wenn der Kanal, auf den sie sich beziehen, nicht länger verfügbar ist (es wird dann **Kein Empfang** angezeigt).

10. **Senderspeicher:** Jedes DAB-Band hat 6 Speicherpositionen.
- Berühren und loslassen, um den unter dieser Schaltfläche gespeicherten Sender einzustellen.
 - Berührt halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio schaltet auf Stumm, während der Sender gespeichert wird).

- Mit Hilfe der Such-Bedienelemente am Lenkrad den nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender auswählen.

Hinweis: Wird versucht, einen voreingestellten Kanal auszuwählen, der derzeit nicht verfügbar oder ungültig ist, wird **Kein Empfang** angezeigt.

DAB-EINSTELLUNGEN

In Optionen

- Ist die Einstellung **Link DAB** eingeschaltet und fällt die Signalstärke für einen Sender unter eine bestimmte Toleranzschwelle, sucht das Audiosystem automatisch in anderen verfügbaren Ensembles nach einem Sender mit dem gleichen Namen.

Wird ein alternativer lokaler Sender gefunden, wird der neue Sender automatisch nach einigen Sekunden wiedergegeben. Falls der Sender nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, wird die Meldung **Kein Empfang** angezeigt.

Als Hinweis auf die aktivierte Funktion **Link DAB** wird oben auf dem Touchscreen **Link** angezeigt.

- Die Option **DAB-Land** auswählen, wenn in ein anderes Land gefahren wird. Zur Auswahl die Länderoptionen durchblättern. Dadurch wird eine automatische Sendersuche veranlasst.
Hinweis: Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.

- Bei Fahrten in Regionen mit einem anderen digitalen Frequenzband **DAB-Format** auswählen. Folgende Formate stehen zur Verfügung:

- L-Band
- Band III
- L-Band & Band III
- L-Band Kanada
- L-Band Kanada & Band III

Dadurch wird eine automatische Sendersuche veranlasst.

Hinweis: Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.

DAB - AUTO-TUNE

Durch DAB kann sich die Anzahl der verfügbaren Radiokanäle/-sender deutlich erhöhen. DAB-Signale werden in die meisten größeren Städte und auf Autobahnen übertragen.

Digitales Radio wird von regionalen Sendern übertragen. Einige lokale Radiosender sind außerhalb ihres jeweiligen Sendebereichs nicht zu empfangen. Sollen bei der Fahrt durch verschiedene Regionen die jeweiligen lokalen Sender eingestellt werden, kann die automatische Sendersuchfunktion (Auto-Su.) verwendet werden, um neue Kanallisten zu erstellen.

***Hinweis:** Durch den Anschluss elektrischer Zusatzgeräte am Fahrzeug kann die DAB-Klangqualität verringert werden.*

DAB - ENSEMBLES

Im Gegensatz zum AM-/FM-Rundfunk überträgt DAB mehrere Kanäle/Sender auf nur einer einzigen Frequenz. Eine Gruppe von Sendern wird als 'Ensemble' bezeichnet. Einige Kanäle des Ensembles können Unterkanäle mit mehreren Höroptionen haben.

Geht der Empfang beim fahrendem Fahrzeug verloren, kann es sein, dass sich das Fahrzeug außerhalb der Reichweite des Ensembles befindet. Um eine neue Ensemble-Liste zu erstellen **Auto-Su.** auswählen.