


VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG

Hinweis:

Das Sprachsteuerungssystem wurde im Hinblick auf die Erkennung einer Reihe von Sprachen entwickelt. Land Rover kann jedoch nicht garantieren, dass das System mit jeder Akzentgruppe innerhalb einer Sprache kompatibel ist. Für einen Test des Sprachsteuerungssystems im Hinblick auf die Erkennung einer bestimmten Akzentgruppe einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.



SL1856

1. Sprechstaste: Kurz drücken, um eine Sprachsituation zu starten. Auf dem Touchscreen erscheint ein Einblendfenster. Gedrückt halten, um eine Sprachsituation abzubauen.

Hinweis: Die Sprechstaste kurz während einer Sprachsituation drücken, um akustische Rückmeldungen zu unterbrechen. Vor dem Erteilen der nächsten Anweisung warten, bis der Ton erklingt.

2. Sprachsymbol: Gibt an, dass eine Anweisung verfügbar ist. Warten, bis das Symbol erscheint und ein Ton erklingt, bevor die Anweisung verwendet wird.
3. Liste der Anweisungen: Erscheint im Einblendfenster und enthält Rückmeldungen und verfügbare Anweisungen in jeder Phase der Sprachsituation. Eine verfügbare Anweisung geben.

Hinweis: Da die Anweisungen aufgelistet werden, bevor das System zuhörbereit ist, ist es wichtig, darauf zu warten, dass das Sprachsymbol neben der entsprechenden Anweisung erscheint, bevor die Anweisung gegeben wird.

4. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Abbrechen** geben, um die aktuelle Sprachsituation abzubauen.
5. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Hilfe** geben, um während einer Sprachsituation Unterstützung zu erhalten.

Hinweis: Der aktuell ausgewählte Nutzer (Nutzer 1 oder Nutzer 2) wird am unteren Ende der Anweisungsliste genannt.

Hinweis: Ist ein aufgeführter Punkt länger als der verfügbare Platz im Menü, wird ...> angezeigt. Mit den Suchtasten am Lenkrad den gesamten Eintrag anzeigen. Siehe 115, TOUCHSCREEN - AUDIO-/VIDEO-BEDIENELEMENTE Punkt 14 und 15. Siehe auch 168, BEDIENELEMENTE DES STANDARD-AUDIOSYSTEMS Punkt 19 und 20.

SPRACHSTEUERUNGS-LERNPROGRAMM

Wiedergabe eines Lernprogramms zur Bedienung der Sprachsteuerung:

- Kurz die Sprech taste drücken, um eine Sprachsitzung zu starten.
- Auf den Signalton warten, dann die Anweisung **Sprachsteuerungs-Lernprogramm** geben.

Alternativ kann das Lernprogramm auch wie folgt über den Touchscreen ausgewählt werden:

- Im Startmenü des Touchscreens **Setup** auswählen.
- Im Einrichtungsmenü **Sprache** auswählen.
- Im Menü Sprache die Option **Anleitung** auswählen.
- Die Option **Sprachbed. anleitung** auswählen.

Das Sprachsteuerungs-Lernprogramm (bzw. die Sprachbedienungsanleitung) kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprech taste abgebrochen werden.

SPRACHTRAINING

Dies ist eine Funktion, die es dem System ermöglicht, stimmliche Eigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen, nachdem das Training abgeschlossen worden ist. Durchführen des Sprachtrainings:

- Im Startmenü **Setup** auswählen.
- Im Einrichtungsmenü **Sprache** auswählen.
- Im Spracheinstellungsmenü **Sprachtraining** auswählen.
- Um das Training zu starten, **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen.
- Die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen.

Das Sprachsteuerungs-Lernprogramm (bzw. die Sprachbedienungsanleitung) kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprech taste abgebrochen werden.

SPRACHWAHLEN

Sprachwahlen ermöglichen es dem Nutzer, das Sprachsystem so individuell einzustellen, dass über einen einzelnen Namen ein Navigationsziel aufgerufen oder eine Telefonnummer oder einen Radiosender eingestellt werden kann.

Hinzufügen einer Sprachwahl:

1. Kurz die Sprech taste drücken, um eine Sprachsitzung zu starten.
2. Auf den Signalton warten, dann die Anweisung **Telefon, Navigation** oder **Radio** geben.
3. Die Anweisung **Sprachwahl speichern** geben.

Alternativ können Sprachwahlen wie folgt über den Touchscreen verwaltet werden:

1. Im Startmenü **Setup** auswählen.
2. Im Einrichtungsmenü **Sprache** auswählen.
3. Im Menü Spracheinstellungen **Sprachwahl** auswählen.
4. Das System auswählen, das durch die Sprachwahl aktiviert werden soll (**Telefon, Navigation** oder **Radio**).

Die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen.

SPRACHANWEISUNGEN FÜR NAVIGATIONSSONDERZIELE (SOZ)

Anfordern der Anzeige von Sonderziel

(SoZ)-Bezeichnungen auf dem Navigationsdisplay:

- Die Anweisung **Navigation** geben, dann den Namen der gewünschten SoZ-Kategorie aus der folgenden Liste nennen:
 - Tankstelle/Benzin
 - Parkplatz
 - Land Rover-Vertragspartner
 - Krankenhaus
 - Golfplatz
 - Touristeninformation
 - Restaurant/Ich habe Hunger
 - Einkaufszentrum
 - Hotel
 - Autobahnraststätte
 - Stadtzentrum

Es erscheinen Symbole auf dem Navigationsdisplay, die die jeweilige Lage der ausgewählten Sonderziele anzeigen. Zu weiteren Informationen über SoZ siehe Seite **160, SOZ-KATEGORIEN UND -UNTERKATEGORIEN.**