

## BEDIENELEMENTE

Weitere Informationen zu dem nummerierten Teil finden sich auf der in Klammern angegebenen Seite.

1. Schalter der Schiebedach-Sonnenblende **(49)**
2. Innenraum-Einstiegsleuchte vorn **(44)**
3. Karten-/Leselampen vorn **(44)**
4. Außenbeleuchtung/Bordcomputer-Bedienelement **(40)** und **(61)**
5. Bedienelemente des Audiosystems **(115)** und **(168)**
6. Instrumententafel und Fahrerinformationsdisplay **(59)**
7. Menü-Bedienelement der Instrumententafel **(59)**
8. Bedienelemente der Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage **(46)**
9. KEYLESS START-Knopf **(80)**
10. Touchscreen-Display **(110)**
11. Audiosystem **(115)** und **(168)**
12. Warnblinkanlagenschalter
13. Heizung/Klimaanlage **(67)**
14. Schalter für die Bergabfahrkontrolle (HDC) **(100)**
15. Schalter für die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) **(94)**
16. Automatikgetriebe-Wählknopf **(84)**
17. Terrain Response **(97)**
18. Schalthebel **(87)**
19. Eco-Schalter **(82)**
20. Elektronische Parkbremse **(89)**
21. Audio-Ein/Aus-/Lautstärkeschalter **(115)** und **(168)**
22. Schaltwippe zum Hochschalten **(84)**
23. Abbruchtaste für die Geschwindigkeitsregelung **(92)**
24. Geschwindigkeitsregelungsschalter **(92)**
25. Hebel für die Lenksäuleneinstellung **(39)**
26. Hupe
27. Telefon- und Sprachsteuerungsschalter **(148)** und **(170)**
28. Bedienelement für die Leuchtweitenregulierung **(42)**
29. Innenbeleuchtungsregelung
30. Motorhaubenentriegelungshebel
31. Heckklappenentriegelungs-/öffnungsschalter
32. Lenkradheizungsschalter **(39)**
33. Schaltwippe zum Herunterschalten **(86)**
34. Sperrschalter für die Hintertürfenster
35. Fensterschalter **(49)**
36. Schalter für die Spiegeleinstellung/das elektrische Einklappen **(51)**
37. Schalter für die Zentralverriegelung/-Entriegelung
38. Schalter für den Fahrpositionsspeicher **(19)**

