

7. Channel list (Список каналов):

нажмите, чтобы просмотреть список доступных групп и каналов. Список можно отсортировать по параметрам **Ensemble (Группа)**, **Channel (Канал)**, **Subchannel (Подканал)** или **Category (Категория)**.

- При выборе **Ensemble (Группа)** из списка отображаются все имеющиеся в этой группе каналы.
- Сортировка по **Subchannel (Подканал)** доступна, только когда по текущему каналу транслируются подканалы.
- Если выбрана **Category (Категория)**, нажмите и выберите категорию для просмотра соответствующих каналов перед выбором из списка.

Выбрав нужный вариант, нажмите программную кнопку "назад" для возврата в главное меню DAB.

8. Subchannel (Подканал):

если по данному каналу транслируются подканалы, эта программная кнопка становится активна. Выберите, чтобы разрешить использование подканалов, затем выберите требуемый подканал кнопками поиска вниз/вверх.

9. Auto-tune (Автонастройка):

выберите для поиска всех доступных групп/каналов DAB. Автонастройку следует выполнить перед первым использованием радиовещания DAB.

Автонастройка также полезна в дальних поездках для настройки на региональные группы.

Во время автонастройки на экране отображается всплывающее окно с индикацией выполнения процесса.

Процесс автонастройки не влияет на текущие предварительно заданные настройки, но некоторые из них могут не действовать, если соответствующие каналы становятся недоступны (отображается **No reception (Нет приема)**).

10. Предварительная настройка:

для каждого диапазона DAB предусмотрено шесть предварительных настроек.

- Нажмите и отпустите кнопку для настройки на радиостанцию, сохраненную для данной предустановки.
- Нажмите и удерживайте кнопку для сохранения текущей радиостанции в качестве предустановки (при сохранении звук радио отключается).
- Кнопками поиска на рулевом колесе выберите следующую или предыдущую сохраненную радиостанцию.

Примечание: при попытке выбрать сохраненный канал, который в настоящий момент недоступен или не работает, появляется сообщение **No reception (Нет приема)**.

ГРУППЫ

В отличие от радио в диапазонах AM/FM, DAB передает несколько станций/каналов на одной частоте. Несколько каналов образуют группу. Некоторые каналы в группах могут иметь подканалы, обеспечивающие несколько вариантов прослушивания.

Если во время движения автомобиля сигнал теряется, причиной может быть выезд за пределы вещания данной группы. Для создания нового списка групп нажмите **Auto-tune (Автонастройка)**.