


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО DAB



E142729

1. **DAB Radio:** коснитесь, чтобы просмотреть и выбрать какой-либо диапазон DAB (**DAB 1, 2** или **3**). Включится канал, использовавшийся в данном диапазоне в прошлый раз. Для закрытия нажмите кнопку еще раз. Окно выбора диапазона DAB закрывается автоматически после 5 секунд бездействия.
2. Индикация текущего диапазона DAB (**DAB1, 2** или **3**).
3. Поиск назад:
 - нажмите и отпустите, чтобы найти предыдущий канал;
 - нажмите и удерживайте, чтобы найти предыдущую группу. В новой группе будет выбран первый канал.
4. Информация канала: коснитесь для просмотра текстовой информации DAB и информации, передаваемой по каналам.
5. Поиск вперед:
 - нажмите и отпустите, чтобы найти следующий канал;
 - нажмите и удерживайте, чтобы найти следующую группу. В новой группе будет выбран первый канал.
6. **Settings (Настройки):** коснитесь, чтобы просмотреть меню настроек DAB:
 - **Options (Опции):** включение и выключение функций FM Traffic (дорожной информации) и "Link DAB" (Связь DAB), а также изменение страны цифрового радиовещания и настроек формата цифрового радиовещания (на неподвижном автомобиле).
 - **Announcements (Сводки):** выбор тревожных сообщений и до 3 других типов сообщений (дорожные сообщения, новости и т.д.) из списка. Выбранные сводки при трансляции прерывают текущую передачу.