

## СМЕНА ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

1. Выберите в меню пункт **Change device (Сменить устройство)**.
2. Выберите **Disconnect (Отсоединить)**.  
Откроется всплывающее окно подтверждения, и можно будет использовать опцию **Search new (Поиск нового устройства)** или выбрать другое устройство в списке спаренных устройств.

***Примечание:** iPod и iPhone являются товарными знаками Apple Computer Inc., зарегистрированными в США и других странах.*