



E 132562

Настройка и выбор параметров опций осуществляется при помощи левой/правой клавиши навигации на пульте или органов управления на переднем сенсорном экране.

Примечание: из каждого экранного меню можно открыть экран справки. Для просмотра справки по функциям и параметрам нажмите символ вопросительного знака (?).

НАУШНИКИ

Громкость каждого комплекта наушников регулируется на самих наушниках.

Нажмите кнопку выбора каналов для прокрутки доступных каналов. Выберите канал, соответствующий экрану.

Примечание: данные наушники не предназначены для использования водителем или вне автомобиля.

Примечание: внешние части наушников должны оставаться открытыми и находиться в пределах видимости инфракрасного передатчика в потолочной консоли. Любое препятствие приведет к помехам.

Когда они не используются, наушники необходимо выключить.

НАСТРОЙКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

На экране настроек мультимедийной системы для пассажиров на заднем сиденье можно включать и выключать режимы **Limousine Mode (Режим лимузина)** и **Parental Control (Родительский контроль)** и устанавливать порог **Age Warning (Возрастные ограничения)** для ограничения по возрасту для просмотра.

Когда для телевизора включен режим **Limousine Mode (Режим лимузина)**, пассажиры на заднем сиденье управляют аудиосистемой всего автомобиля с пульта дистанционного управления.

Когда включен режим ТВ-просмотра **Parental Control** и задано возрастное ограничение, на задний экран подается сообщение, если контент не соответствует возрасту.



Ответственность за обеспечение соответствия контента для просмотра детьми лежит на родителе или опекуне, даже если задано возрастное ограничение.