

Примечание: если охранная сигнализация настроена на одну точку доступа, и первой открывается любая дверь кроме водительской, отпираются все двери, как в режиме нескольких точек доступа.

ЗАПИРАНИЕ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА

Функция запираения при трогании с места автоматически запирает все двери, когда автомобиль начинает движение. Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up (Настройки автомобиля)** (см. 56, **ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**).

Примечание: при нажатии кнопки запираения или отпираения на электронном ключе функция запираения при трогании с места для данной поездки блокируется.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ



Перед открыванием двери багажного отделения убедитесь, что над задней частью автомобиля имеется не менее 1,0 м (39 дюймов) свободного пространства. При недостаточном свободном пространстве возможно повреждение автомобиля.




Не используйте дверь багажного отделения, если на нее установлен багажник для велосипедов. Перед открыванием двери багажного отделения снимите велосипеды и/или багажники (если имеются), которые могут помешать ее открыванию.


Предусмотрено два типа дверей багажного отделения: с электроприводом и без электропривода.



2



3



E135074



Имеется три способа открывания двери багажного отделения (с электроприводом и без электропривода):

1. Нажмите кнопку на электронном ключе.
2. Нажмите внутреннюю кнопку открывания в салоне.
3. Нажмите и отпустите наружную кнопку открывания.

Примечание: дверь багажного отделения не откроется, если автомобиль движется со скоростью 5 км/ч (3,1 мили/ч) или выше.

Примечание: при использовании наружной кнопки открывания двери багажного отделения все двери должны быть отперты, а рычаг селектора установлен в положение Park (P) (Стоянка).

Примечание: если электронный ключ случайно остался в багажном отделении, а автомобиль заперт и включена сигнализация, то включается звуковой сигнал, и через три секунды дверь багажного отделения снова откроется.

Дверь багажного отделения без электропривода: после открывания двери поднимите ее на требуемую высоту.

Когда потребуется, закройте дверь багажного отделения вручную.

Дверь багажного отделения с электроприводом: после открывания двери на заданную высоту ее можно поднять или опустить вручную. Если дверь багажного отделения не открывается надлежащим образом, закройте ее вручную и снова нажмите кнопку открывания.



E135434

Чтобы закрыть дверь багажного отделения, нажмите соответствующую кнопку закрывания (см. выше).

Дойдя до самой нижней точки во время закрывания, дверь багажного отделения плавно закроется. Если автомобиль был заперт, все двери автоматически будут заперты вновь, а сигнализация снова будет включена.

Примечание: если во время открывания или закрывания двери багажного отделения нажать выключатель замка багажника, ее движение прекратится. Однако, если нажать на выключатель во время этапа "плавного закрывания", запрос на открывание игнорируется.



Перед подачей команды на перемещение двери багажного отделения убедитесь, что ее движение не представляет опасности для пассажиров. Учтите, что функция обнаружения препятствия при плавном закрывании не действует. Даже при наличии системы обнаружения посторонних предметов возможны серьезные травмы или смерть.



Когда дверь багажного отделения открыта, платформа защелки и сама защелка находятся снаружи. Не закрывайте замок вручную, так как он также может автоматически "плавно закрыться", и защемить какие-либо предметы или части тела.

Обнаружение посторонних предметов при открывании двери: если обнаружен предмет, который может помешать открытию двери багажного отделения, ее движение будет остановлено. Устраните препятствия и снова нажмите кнопку открывания двери багажного отделения.

Обнаружение посторонних предметов при закрывании двери: если обнаружен предмет, который может помешать закрытию двери багажного отделения, ее движение останавливается и дверь немного сдвигается в противоположном направлении. Прозвучит звуковое предупреждение, свидетельствующее о неполном запирании. Устраните препятствия и снова нажмите кнопку закрывания двери багажного отделения.