


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ



E141184

1. **Change phone (Сменить телефон).** Поиск нового или переход к другому спаренному телефону.
2. **Last 10 (Последние 10).** Доступ к 10 последним вызовам (исходящим, входящим и непринятым).
3. **Phonebook (Телефонная книга).** Доступ к загруженной телефонной книге.
4. **Digit Dial (Цифровой набор).** Доступ к режиму набора номера.
5. Нажмите и удерживайте кнопку для вызова голосовой почты.
6. Индикация состояния: отображение имени и/или номера телефона абонента и продолжительности разговора.
7. Значки соединения/отсоединения. Нажмите для вызова/ответа или завершения/отклонения вызова.
8. **Settings (Настройки).** Доступ к настройкам голосовой почты, вариантам ответа и опциям телефона.
9. **Mute microphone (Отключить микрофон).** Вход в приватный режим. Пока этот режим активен, вызывающий абонент не будет слышать ваших слов.
10. Автоматический сброс. Когда функция включена, все входящие вызовы отклоняются или переадресовываются в голосовую почту (в зависимости от настроек телефона).
11. **Use handset (Использовать трубку).** Перевод вызова на ваш мобильный телефон.
12. **Delete (Удалить).** Коснитесь, чтобы удалить последнюю набранную цифру или удерживайте, чтобы удалить введенный номер целиком.