

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Сигнализатор включается в работу при движении автомобиля, если водитель не пристегнулся ремнем безопасности. В зависимости от рынка сбыта на приборной панели загорается индикатор, на информационной панели появляется сообщение FASTEN SEAT BELTS (ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ) и подается звуковой сигнал. Визуальные и звуковые предупреждения, сопровождающие работу сигнализатора, зависят от рынка сбыта и отвечают требованиям различных регионов сбыта. Подаваемые предупреждения также могут изменяться в зависимости от того, стоит ли автомобиль или скорость его движения превышает некоторый заданный порог. На некоторых рынках сбыта сигнализатор также действует и для ремня безопасности переднего пассажира.

Примечание: при перевозке на сиденье переднего пассажира тяжелого багажа может включиться звуковой сигнал и индикатор сигнализатора непристегнутого ремня безопасности. Рекомендуется закреплять ремнем безопасности все предметы, находящиеся на переднем пассажирском сиденье.