

7. **Station list (Список станц.)** (только в FM-диапазоне): нажмите для просмотра списка доступных станций в этом частотном диапазоне. Список можно сортировать по **Frequency (Частота)**, **Name (Название)** или **PTY** (поп-музыка, новости, спорт и т.д.), нажимая на соответствующие программные клавиши. Коснитесь для выбора радиостанции.

Если радиостанции упорядочены по категориям, коснитесь нужной категории для просмотра и выбора радиостанции.

8. **Frequency input (Ввод частоты)**: ввод известной частоты радиостанции в текущем диапазоне с цифровой клавиатуры. Нажмите "OK" или подождите 2 секунды для настройки на введенную частоту.

9. **Station presets (Запоминание настроек радиостанций)**: в каждом частотном диапазоне можно настроиться на 6 радиостанций.

- Нажмите и отпустите кнопку для настройки на радиостанцию, сохраненную для данной кнопки.
- Коснитесь и удерживайте кнопку для сохранения текущей радиостанции в памяти (при сохранении звук радио отключается и раздается звуковой сигнал подтверждения).
- Кнопками поиска на рулевом колесе выберите следующую или предыдущую сохраненную радиостанцию.

***Примечание:** не все FM-станции передают информацию RDS.*

Чтобы просмотреть или изменить настройки RDS, выберите меню **Settings (Настройки)**.

- **Traffic/News (Дорожные сообщения/Новости)**: передача местной дорожной информации и новостей.
- **Regionalisation (REG) (Местные радиостанции (REG))**: предотвращает настройку на другую местную радиостанцию с более мощным сигналом.
- **Alternative Frequency (AF) (Альтернативные частоты (AF))**: выберите для автоматической перенастройки радио на альтернативную частоту с более мощным сигналом. Эта функция удобна, когда автомобиль перемещается между различными зонами вещания.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)

Радиоприемник оснащен функцией RDS, позволяющей аудиосистеме принимать дополнительную информацию вместе с приемом обычного радиосигнала в диапазоне FM.