

Для изменения настроек блокировки от открывания дверей изнутри:

- Откройте дверь для получения доступа к механизму блокировки замка от открывания изнутри.
- Вставьте аварийный механический ключ (см. **8, ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ**) в прорезь, поверните на четверть оборота и заблокируйте или разблокируйте внутреннюю ручку двери.

## МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

На ремнях безопасности крайних мест заднего сиденья и сиденья переднего пассажира имеется механизм блокировки, который удерживает детские кресла.

Детское кресло устанавливается следующим образом:

1. Установите детское кресло в автомобиль, закрепите ремнем безопасности и вставьте скобу в замок в соответствии с инструкциями по установке изготовителя.
2. Потяните за плечевую часть ремня и вытяните его до отказа. При этом сработает механизм автоматической блокировки, который действует как храповик и дает ремню только вытягиваться.
3. Дайте ремню безопасности втянуться поверх детского кресла (раздастся щелчок, который подтвердит, что храповик вошел в зацепление), плотно прижимая детское кресло к сиденью автомобиля.
4. Убедитесь, что ремень безопасности не провисает. Для этого потяните за плечевой участок ремня вверх непосредственно над детским креслом.

Если убрать детское кресло и дать всему ремню безопасности втянуться, механизм блокировки возвращается в нормальный режим работы.

## ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ



Следует обращать внимание на то, чтобы ленты ремней не загрязнялись средствами для очистки кузова и ухода за интерьером салона, чтобы на них не попадали масла, химические вещества и, в особенности, электролит. Очистку ремней следует выполнять с помощью нейтрального мыла и воды.



Ремень подлежит замене в случае износа, загрязнения или повреждения ленты.



Ремень подлежит замене после того, как он испытал значительные нагрузки при сильном столкновении, даже если нет очевидных повреждений.



В случае повреждений, износа, порезов, дефектов или ослабления ремней безопасности автомобиль следует направить дилеру/в авторизованную мастерскую Land Rover для немедленной проверки. Не используйте автомобиль, если ремни безопасности не работают должным образом.



Между телом и пристегнутым ремнем безопасности не должно быть никаких твердых, хрупких или острых предметов.



Все пассажиры и водитель должны быть пристегнуты ремнями безопасности вне зависимости от продолжительности поездки.