



ЗАМЕНА ЛАМПЫ ПЕРЕДНЕЙ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ



E135156

1. Поверните патрон лампы (против часовой стрелки) и извлеките его из фонаря.
2. Сожмите 2 зажима и отсоедините электрический разъем.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА



E135157

1. Поверните и снимите крышку.
2. Нажмите на зажимы и извлеките патрон лампы из блока.
3. Для извлечения лампы необходимо нажать на нее и повернуть.