

***Примечание:** если меню управления не используется более 5 секунд, индикация на дисплее возвращается в полноэкранный режим. Для вывода меню снова нажмите кнопку режима двойного отображения.*

РЕЖИМ ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

В режиме двойного отображения передний пассажир может смотреть на сенсорном экране телевизор или видеоизображение, когда водитель пользуется другой системой (например, радиоприемником или навигацией).

***Примечание:** когда водитель выбирает альтернативный аудиосource (например, радиоприемник), звук воспроизводится через динамики автомобиля. В этом случае пассажир может слушать звук при просмотре в режиме двойного отображения через беспроводные наушники.*



Кнопка включения режима двойного изображения (находится под сенсорным экраном). Когда включен режим двойного изображения, пассажир может нажать эту кнопку, чтобы вывести/скрыть меню управления.

***Примечание:** данное меню управления также отображается на экране в окне водителя.*

***Примечание:** в режиме двойного изображения пассажиры на заднем сиденье могут видеть сразу оба изображения.*

НАУШНИКИ

Наушники системы двойного отображения аналогичны наушникам мультимедийной системы в задней части салона. См. **147, НАУШНИКИ.**