



ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ



1. Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира.
2. Шторка безопасности.
3. Боковые подушки безопасности.
4. Фронтальная подушка безопасности водителя.
5. Предупреждающая табличка подушки безопасности пассажира.
6. Расположение выключателя подушки безопасности пассажира.
7. Действие выключателя подушки безопасности пассажира.

Примечание: места установки подушек безопасности в автомобиле помечены надписью AIRBAG.

Обязательно обратитесь к обслуживающему вас дилеру/в авторизованную мастерскую в следующих случаях:

- сработала подушка безопасности;
- повреждена передняя часть автомобиля или боковины кузова;

- какая-либо часть системы подушек безопасности имеет царапины или признаки повреждений, в том числе панель облицовки блока подушки безопасности.
- горит сигнализатор подушки безопасности янтарного цвета.

Подушка безопасности переднего пассажира может быть отключена с помощью выключателя подушки безопасности пассажира.

 **Подушку безопасности пассажира можно отключать только тогда, когда на переднем пассажирском сиденье установлено детское кресло, в котором ребёнок сидит лицом назад.**

 **Данные краш-тестов и статистика аварий показывают, что самый безопасный метод защиты детей – детское кресло, правильно закрепленное на заднем сиденье автомобиля.**

 **Не устанавливайте детское кресло на сиденье, защищенное включенной подушкой безопасности. В случае столкновения это может привести к гибели ребенка или тяжелым травмам.**

 **Не устанавливайте детское кресло на переднее пассажирское сиденье, если при включенном зажигании сигнализатор подушек безопасности горит постоянным светом.**


Для отключения подушки безопасности переднего пассажира:

Примечание: данная процедура не касается автомобилей для Австралии.

1. Извлеките резервный механический ключ из электронного ключа. См. 8, **ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ.**

2. Вставьте резервный механический ключ в гнездо выключателя и поверните в положение OFF (Выкл.).
3. Убедитесь, что индикатор рабочего состояния подушки безопасности пассажира горит желтым.

Примечание: индикатор загорается только при включенном зажигании.



 **После снятия детского кресла с переднего пассажирского сиденья подушку безопасности следует включить. Несоблюдение этого требования существенно повышает для переднего пассажира риск гибели или тяжелых травм в случае аварии.**

 **При проверке рабочего состояния подушки безопасности переднего пассажира убедитесь, что зажигание включено.**