

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ

В меню навигации выберите **Nav set-up (Настройки навигации)**. Если вы изменили какие-либо настройки, заданные по умолчанию, с помощью этого меню можно восстановить первоначальные настройки.

ИЗБРАННОЕ

Это позволит вам использовать регулярные пункты назначения, например, место работы, дом, любимый ресторан.

В подменю избранного меню сохраненных пунктов можно сохранить до 400 избранных пунктов.

Используйте избранное, чтобы добавить ваш домашний адрес в качестве избранного пункта.

1. В **Nav menu (Меню навигации)** выберите **Stored locations (Сохраненные пункты)**.
2. Коснитесь **Favourite (Избранное)**.
3. Чтобы ввести избранный пункт в память, выберите **Add (Добавить)** в подменю.
4. Выберите способ указания пункта назначения и подтвердите требуемое место.

СВЕДЕНИЯ О ПУНКТАХ В ИЗБРАННОМ

1. В меню **Stored locations (Сохраненные пункты)** выберите **Favourite (Избранное)**.
2. Выберите **Edit (Редактировать)** или **Delete (Удалить)**.
3. Коснитесь выбранного пункта из избранного для отображения сведений о нем.
4. Выберите сведения для редактирования. Сведения включают в себя Свойства, ФИО, Номер телефона, Местонахождение и Пиктограмму.

ДОМ

1. В **Nav menu (Меню навигации)** выберите **Stored locations (Сохраненные пункты)**.
2. Коснитесь **Home location (Местоположение дома)**.
3. Чтобы ввести в память местоположение дома, выберите **Add (Добавить)** в подменю.
4. Выберите способ указания пункта назначения и задайте местоположение вашего дома. Коснитесь **Ok** для подтверждения.
5. Коснитесь **Ok** в сводной информации по избранному, теперь местоположение дома задано.

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

Данная функция доступна не во всех странах.

1. В меню **Nav menu (Меню навигации)** выберите **Destination Entry (Указание пункта назначения)**.
2. Коснитесь **Postcode (Почтовый индекс)**. При помощи клавиатуры введите почтовый индекс пункта маршрута или назначения. Почтовый индекс следует указывать точно, с пробелами и пунктуацией.
3. После ввода почтового индекса нажмите **OK**.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ

Данная функция доступна не во всех странах. Нажмите **Emergency (Экстренный случай)** на экране **Destination entry (Указание пункта назначения)**, чтобы вывести список местных пунктов органов правопорядка, больницы или дилеров Land Rover.