


ЗАМЕНА ЛАМПЫ БОКОВОГО ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА




E141477

Выполните действия, показанные на иллюстрации. Вставьте новую лампу и установите обратно компоненты.

1. Надавите и выведите из зацепления.
2. Поверните патрон лампочки против часовой стрелки, разблокируйте, потяните и выньте его.
3. Потяните и извлеките лампу.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА



E135160

1. С помощью маленькой отвертки с плоским жалом аккуратно снимите фонарь с двери багажного отделения.
2. Поверните патрон лампочки против часовой стрелки, разблокируйте, потяните и выньте его. Потяните и извлеките лампу.