


## COMMANDES NORMALES DE TELEPHONE



1. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode téléphone.
2. Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel ou composer un numéro.
3. Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à un appel ou rejeter un appel entrant.

## JUMELAGE ET CONNEXION EN UTILISANT LE TELEPHONE MOBILE

**Remarque :** La procédure de jumelage et de connexion du téléphone au véhicule à partir du téléphone mobile peut varier en fonction du type de téléphone utilisé.

1. Mettez le contact, assurez-vous que le système audio est actif et qu'aucun autre téléphone n'est raccordé actuellement au système Bluetooth® du véhicule.
2. En utilisant le téléphone portable, recherchez les appareils Bluetooth®. Sur certains téléphones, on parle de nouveau dispositif jumelé. Consultez le mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'informations.
3. Lorsque le système Bluetooth® est découvert (nommé Range Rover Evoque), sélectionnez cet appareil dans la liste.
4. Au signal, saisissez le numéro d'identification personnel Bluetooth® (PIN) dans le téléphone mobile. Le numéro à quatre chiffres qui s'affiche sur l'écran est créé au hasard par le système du véhicule.
5. Une fois votre téléphone jumelé et raccordé au système, il peut se raccorder automatiquement. Sinon, vous devez le raccorder manuellement au système Land Rover Bluetooth®, via le téléphone mobile. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les instructions de votre téléphone mobile.

**Remarque :** Certains téléphones mobiles exigent le jumelage Bluetooth® avec l'autorisation pour une connexion automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre téléphone.