
ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE



1. Einstellung der Lendenwirbelstütze
2. Einstellung der Rückenlehne
3. Einstellung der Kopfstütze (sofern vorhanden).
4. Höheneinstellung
5. Einstellung nach vorn und hinten
6. Einstellung des Sitzpolsterwinkels

Zum Einstellen der Sitze muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden.

Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.