Bei einigen Geräten wird dies als neu angemeldetes Gerät bezeichnet. Weitere Informationen sind der zugehörigen Bedienungsanleitung zu entnehmen.

7. Sobald das Bluetooth®-System des Fahrzeug erkannt wird, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Bei Aufforderung **Ja** wählen, um die Anmeldung zu bestätigen. Entweder das Gerät oder das Fahrzeugsystem verlangt eine PIN (persönliche Identifikationsnummer). Bei Aufforderung eine beliebige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
8. Die gleiche PIN auch in das andere Gerät eingeben.
9. Sobald das Gerät am System angemeldet und damit verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf die Ansicht **Eigene Musik**, Bluetooth® umgeschaltet wird.

   Hinweis: *Einige Medien-Player verbinden sich nicht automatisch und müssen manuell über das Gerät oder mit Hilfe der Option* ***Gerät wechseln*** *angeschlossen werden.*

Verwenden des Touchscreen

1. Die Bluetooth®-Funktion des Geräts einschalten. Darauf achten, dass es sich im Bluetooth®-Empfangsmodus befindet, der manchmal als Find-Me-Modus bezeichnet wird (weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung des Geräts zu entnehmen).
2. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
3. Im Startmenü **Audio/Video** und danach **Eigene Musik** auswählen.
4. **Bluetooth** berühren.
5. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.
6. Die Option **Fahrzeug zu Gerät** wählen.
7. Das Gerät in der angezeigten Liste identifizieren und die zugehörige Option **Anmelden und verbinden** auswählen.

   Hinweis: *Werden mehr als 5 Geräte erkannt, kann es erforderlich sein, den Rollbalken zu benutzen, um die gesamte Liste anzuzeigen.*
8. Bei Aufforderung den PIN-Code in das Gerät eingeben. Weitere Informationen sind der zugehörigen Bedienungsanleitung des Geräts zu entnehmen.
9. Sobald das Gerät am System angemeldet und damit verbunden ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, bevor auf die Ansicht Eigene Musik, Bluetooth® umgeschaltet wird.

Hinweis: *Es wird empfohlen, die Funktion 'Zeitlimit für Startmenü' während der Dauer einer Bluetooth®-Suche auszuschalten, bevor versucht wird, Bluetooth®-Geräte zu suchen. Diese Einstellung kann unter* ***Fahrzeug***, ***Systemeinst.***, ***Bildschirmeinst.***, ***Zeitlimit für Startmenü*** *geändert werden.*

VERLUST DER VERBINDUNG

Wird die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Bluetooth®-Gerät getrennt, wird ein Einblendfenster angezeigt. Zum automatischen Wiederherstellen der Verbindung **Neu verb.** auswählen. Ein Bestätigungs-Einblendfenster erscheint, bevor der Touchscreen zu seinem vorherigen Modus zurückkehrt.

WECHSELN/TRENNEN EINES GERÄTS

- Im Menü die Option **Gerät wechseln** auswählen.
- Oder die Option **Verb. trennen** auswählen. Ein Bestätigungsfenster wird eingeblendet, und anschließend wird die Option **Neu suchen** angeboten, oder es kann ein anderes Gerät aus der Liste der angemeldeten Geräte ausgewählt werden.