
## DUAL-VIEW-BEDIENMENÜ




1. Auswählen, um Dual-View abzubrechen und zum Menü für die aktuelle Videoquelle (TV, DVD) zurückzukehren.

   ***Hinweis:*** *Der Vorschaubildschirm wird deaktiviert, während sich das Fahrzeug bewegt.*

2. Auswählen, um eine Liste aller aktuell verfügbaren Videoquellen anzuzeigen. Die entsprechende Schaltfläche berühren, um eine alternative Quelle auszuwählen. Daraufhin wird das Bedienelementmenü für diese Quelle angezeigt.
3. Auswählen, um das Bildformat zu ändern (4:3, Zoom, 16:9). Das nächste verfügbare Format wird auf der Schaltfläche angezeigt.
4. Informationen zur aktuellen Videoquelle (z. B. TV-Kanal und Programm-Name).
5. Auswählen, um den drahtlosen Kopfhörerausgang für den Beifahrer ein- bzw. auszuschalten.
6. Auswählen, um Dual-View abzubrechen: Der Touchscreen kehrt zu dem Menü zurück, das zur Zeit vom Fahrer benutzt wird.
7. Auswählen, um die Audiowiedergabe für die Videoquelle beizubehalten, während die Anzeige zu dem Menü zurückkehrt, das zur Zeit vom Fahrer benutzt wird.
8. Auswählen, um das Dual-View-Bedienelement-Einblendfenster zu schließen.
9. Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Kanal auf der Kanalliste oder den nächsten Titel auf der DVD anzuzeigen.
10. Suchlauf zurück: Auswählen, um den vorherigen Kanal auf der Kanalliste oder den vorherigen Titel auf der DVD anzuzeigen.

## DUAL-VIEW-TV-BETRIEB

Es stehen zwei Methoden für das Umschalten eines TV-Senders während der Fahrt zur Verfügung:

1. Die Dual-View-Taste drücken, um das Bedienmenü anzuzeigen.

   Mit den Schaltflächen (**9**) oder (**10**) einen alternativen Kanal auswählen und anschließend das Vorschaubild (**4**) berühren, um zum Vollbildschirm zurückzukehren.