
SCHLÜSSELLOSE VERRIEGELUNG

Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Der Smart Key wird u. U. nicht erkannt, wenn er sich in einem Metallbehälter befindet oder von einem Gerät mit einem LCD mit Hintergrundbeleuchtung abgeschirmt wird, wie etwa von einem Smart Phone, einem Laptop (auch in einer Laptop-Tasche) oder einer Spielekonsole etc.



Das Fahrzeug verriegelt nicht automatisch.

Hinweis: *Die schlüssellose Verriegelung wird nur bei Erkennen des Smart Keys außerhalb des Fahrzeugs aktiviert. Ist kein Smart Key vorhanden, erfolgt auch keine Verriegelung.*

- Zur einfachen Verriegelung des Fahrzeugs nur einmal den Verriegelungssensor (**1**) berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

  Hinweis: *Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen. Anderenfalls wird verhindert, dass sich das Fahrzeug verriegelt.*

  Zur Bestätigung der Verriegelung blinkt die Warnblinkanlage einmal auf.

- Zur Doppelverriegelung des Fahrzeugs nur den Verriegelungssensor (**1**) zweimal innerhalb von 3 Sekunden berühren, ohne den Türgriff selbst zu greifen.

  Hinweis: *Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen. Anderenfalls wird verhindert, dass sich das Fahrzeug verriegelt.*

  Die Warnblinkanlage blinkt zur Bestätigung zweimal auf (mit einem langen zweiten Aufblinken). Außerdem kann eine akustische Bestätigung ertönen (sofern aktiviert).

Hinweis: *Bei schlüsselloser Verriegelung des Fahrzeugs verriegelt das Fahrzeug NICHT, wenn eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es wird KEIN Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt NICHT auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden NICHT eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.*

SCHLÜSSELLOSE KOMFORTSCHLIESSUNG

Zum Einleiten der Komfortfensterschließung (falls aktiviert) den Verriegelungssensor (**1**) 3 Sekunden lang berühren. Dadurch wird auch das Fahrzeug einfach verriegelt und der Alarm eingeschaltet.

Hinweis: *Die Fenster schließen sich nur, während der Sensor (**1**) berührt wird. Um das Fahrzeug ganz zu sichern, den Sensor weiterhin berühren, bis alle Fenster vollständig geschlossen sind.*