


HAUPTMENÜ



E141771

1. **Weiter...:** Zeigt den anderen Bildschirm „Nav-Menü“ an.
2. **Routenf. abbrechen:** Bricht die aktuelle Routenführung ab.
3. **Ziel eingeben:** Bietet verschiedene Optionen zur Eingabe eines Ziels.
4. **Vorherige Ziele:** Zeigt vorher eingegebene Ziele an.
5. **SoZ anzg.:** Schaltet die SoZ-Symbole (Sonderziele) auf der Karte ein/aus.
6. Wenn ein Ziel festgelegt ist, wird das Range Rover Logo durch eine Schaltfläche ersetzt, über die die letzte Sprachanweisung wiederholt werden kann.
7. **Sprache Routenführ.:** Ermöglicht das Ausschalten der Sprachnavigation während der aktuellen Fahrt. Die Schaltfläche ist bei aktivierter Sprachführung hervorgehoben.
8. Kurzbefehle für schnelle SoZ. Hier gibt es die Möglichkeit, schnell ein lokales SoZ als Ziel einzugeben. Die Kategorien können im Menü Navigationseinstellungen geändert werden.
9. **Zur Karte:** Weiter zum Hauptkartenbildschirm.
10. **Umgehung:** Ermöglicht eine Abweichung von der aktuellen Route.
11. **Nav-Setup:** Einstellungen für das Navigationssystem.
12. **Routenopt.:** Erlaubt die Auswahl verschiedener Optionen für die Route.