


ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS



1. USB-/iPod-Buchsen
2. 3,5-mm-AUX-Buchse für Zusatzgeräte
3. USB-/iPod-Buchse im Fond
4. AV-Buchsen im Fond

Das Gerät an der entsprechenden Buchse anschließen.

Hinweis: Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden.

Bei Verwendung eines iPod wird die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie zuletzt unterbrochen wurde (ausreichender Ladezustand des Akkus vorausgesetzt).



Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

Hinweis: Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem über einen USB-Hub ist nicht möglich.

Hinweis: Am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

Hinweis: Optionen wie **Wdhlg.** und **Shuffle** sind nur für das derzeit aktive Gerät, nicht aber für später aktivierte Geräte gültig.

Über die 3,5-mm-Buchse für Zusatzgeräte (AUX) können zusätzliche Geräte (z. B. persönliche Stereoanlagen, MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw.) an das Audiosystem angeschlossen werden.

Die Zusatzsteckdose befindet sich neben dem Zusatzgeräteanschluss und kann zum Betrieb oder zum Laden aller geeigneten Geräte verwendet werden.

Hinweis: Ein iPod Shuffle kann über die Buchse für Zusatzgeräte (AUX) angeschlossen werden.

Hinweis: Fahrzeuge mit einem Fond-Multimediasystem verfügen über weitere Audio-/Videoanschlüsse. Hier können Zusatzgeräte (z. B. Videospielekonsolen) an die DVD-Bildschirme im Fond angeschlossen werden. Informationen bezüglich der Installation sind den Herstelleranweisungen zu entnehmen.

ANMELDEN UND VERBINDEN VON BLUETOOTH®-MEDIENGERÄTEN

Weitere Informationen über Bluetooth® und Gerätekompatibilität siehe **143, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

Verwenden von Mediengeräten

Hinweis: Das Verfahren des Anmeldens und Verbindens von Mediengeräten an das Fahrzeug variiert je nach Art des Mediengeräts.

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. Im Startmenü **Audio/Video** und danach **Eigene Musik** auswählen.
3. **Bluetooth** berühren.
4. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.
5. Die Option **Gerät zu Fahrzeug** wählen.
Hinweis: Das Bluetooth®-System des Fahrzeugs ist nur 3 Minuten lang erkennbar.
6. Mit dem Mediengerät nach Bluetooth®-Geräten suchen.