
ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS



1. USB-/iPod-Buchsen
2. 3,5-mm-AUX-Buchse für Zusatzgeräte
3. USB-/iPod-Buchse im Fond
4. AV-Buchsen im Fond

Das Gerät an der entsprechenden Buchse anschließen.

Hinweis: *Für den Anschluss an die USB-Buchse das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Kabel verwenden.*

Bei Verwendung eines iPod wird die Wiedergabe an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie zuletzt unterbrochen wurde (ausreichender Ladezustand des Akkus vorausgesetzt).

Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

Hinweis: *Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem über einen USB-Hub ist nicht möglich.*

Hinweis: *Am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.*

Hinweis: *Optionen wie* ***Wdhlg.*** *und* ***Shuffle*** *sind nur für das derzeit aktive Gerät, nicht aber für später aktivierte Geräte gültig.*

Über die 3,5-mm-Buchse für Zusatzgeräte (AUX) können zusätzliche Geräte (z. B. persönliche Stereoanlagen, MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw.) an das Audiosystem angeschlossen werden.

Die Zusatzsteckdose befindet sich neben dem Zusatzgeräteanschluss und kann zum Betrieb oder zum Laden aller geeigneten Geräte verwendet werden.

Hinweis: *Ein iPod Shuffle kann über die Buchse für Zusatzgeräte (AUX) angeschlossen werden.*

Hinweis: *Fahrzeuge mit einem Fond-Multimediasystem verfügen über weitere Audio-/Videoanschlüsse. Hier können Zusatzgeräte (z. B. Videospielekonsolen) an die DVD-Bildschirme im Fond angeschlossen werden. Informationen bezüglich der Installation sind den Herstelleranweisungen zu entnehmen.*

ANMELDEN UND VERBINDEN VON BLUETOOTH®-MEDIENGERÄTEN

Weitere Informationen über Bluetooth® und Gerätekompatibilität siehe **143, INFORMATIONEN ZU BLUETOOTH®**.

Verwenden von Mediengeräten

Hinweis: *Das Verfahren des Anmeldens und Verbindens von Mediengeräten an das Fahrzeug variiert je nach Art des Mediengeräts.*

1. Die Zündung einschalten und sicherstellen, dass der Touchscreen aktiv ist.
2. Im Startmenü **Audio/Video** und danach **Eigene Musik** auswählen.
3. **Bluetooth** berühren.
4. Es wird ein Menü angezeigt. **Gerät wechseln** wählen.
5. Die Option **Gerät zu Fahrzeug** wählen.

   Hinweis: *Das Bluetooth®-System des Fahrzeugs ist nur 3 Minuten lang erkennbar.*
6. Mit dem Mediengerät nach Bluetooth®-Geräten suchen.