

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
51	5	Café	Interruptores montados en el volante
52	20	Amarillo	Enchufe para accesorios: Compartimento portaobjetos
53	15	Azul	Enchufe para accesorios: Maletero
54	15	Azul	Toma de corriente para accesorios: Trasera RH
55	20	Amarillo	Toma de corriente para accesorios: Trasera LH
56	10	Rojo	Sistemas de fijación secundarios (SRS)
57	10	Rojo	Luz de la guantera, luces de la consola del techo delantera y sensor de empañado del parabrisas
58	25	Blanco	Puerta del pasajero
59	-	-	-
60	5	Café	Módulo de ocupación del asiento
61	5	5	Unidad de antena del sistema inmovilizador
62	10	Rojo	Módulo de control del sistema de climatización
63	20	Amarillo	Encendedor delantero
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Café	Conector de diagnosis
67	-	-	-
68	-	-	-
69	-	-	-

## CAJA DE FUSIBLES DEL MALETERO

### Caja de fusibles (superior)

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
1	15	Azul	Pantalla táctil. Panel de mandos integrado delantero
2	10	Rojo	Amplificador de audio
3	-	-	-
4	10	Rojo	Radio digital. Navegación. Sintonizador de televisión
5	15	Azul	Unidad principal del sistema de audio
6	15	Azul	Panel de entrada y salida de audio y vídeo
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-

# Fusibles

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	10	Rojo	Paneles de mandos integrados delantero y trasero
16	20	Amarillo	Calefactor auxiliar por quemado de combustible

## Caja de fusibles (inferior)

N.º de fusible	Intensidad (amperios)	Color del fusible	Circuitos protegidos
1	-	-	-
2	25	Blanco	Asiento térmico delantero
3	25	Blanco	Asiento térmico trasero
4	15	Azul	Asiento trasero Conector de la linterna
5	15	Azul	Remolque
6	15	Azul	Bomba de combustible (solo modelos V8 diésel)
7	5	Café	Módulo de control del chasis
8	15	Azul	Asiento delantero
9	20	Amarillo	Motor del limpiaparabrisas trasero
10	5	Café	Calefactor del respiradero (solo modelos diésel)
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	10	Rojo	Faros Sistema de control de distancia de estacionamiento Control de ángulos muertos Retrovisor interior Cámara de proximidad
15	15	Azul	Bomba de combustible (solo modelos diésel)
	30	Verde	Bomba de combustible (solo modelos de gasolina)
16	5	Café	Control de velocidad de cruce adaptativo
17	30	Verde	Asiento del acompañante
18	30	Verde	Motor de ventilador trasero
19	30	Verde	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
20	10	Rojo	Módulo de control del chasis
21	30	Verde	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

<b>N.º de fusible</b>	<b>Intensidad (amperios)</b>	<b>Color del fusible</b>	<b>Circuitos protegidos</b>
22	15	Azul	Remolque
23	15	Azul	Módulo de control del chasis
24	20	Amarillo	Asientos traseros climatizados
25	30	Verde	Estribos desplegados
26	20	Amarillo	Asientos traseros climatizados
27	30	Verde	Asiento trasero LH
28	30	Verde	Asiento trasero LH
29	30	Verde	Asiento trasero RH
30	30	Verde	Asiento trasero RH