

ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА

Примечание: При полной выработке топлива рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.



Не допускайте полной выработки топлива. Это может привести к повреждению двигателя, топливной системы и системы контроля вредных выбросов автомобиля.

Примечание: В случае полной выработки топлива для запуска двигателя потребуется минимум 4 литра (0,8 галлона). Автомобилю потребуется проехать 1,6 – 5 км (1 – 3 мили), чтобы системы управления и контроля двигателя вернулись в исходное состояние.

Автомобиль оснащен системой, предотвращающей полную выработку топлива в баке. Когда уровень топлива доходит до определенного минимума, двигатель переводится в режим пониженной мощности. За этим следует останов двигателя приблизительно через 1,6 км (1 милю).

Это функция не позволяет полностью выработать топливо и предотвращает повреждение топливной системы. Если указатель показывает низкий уровень топлива или загорается индикатор, следует как можно быстрее заправить автомобиль на ближайшей заправочной станции, залив в бак не менее 4 литров (0,9 галлона) топлива.

Если защитная система уже сработала, то автомобиль нужно вначале заправить, а затем запустить двигатель, следуя описанной ниже процедуре:

1. Нажав педаль тормоза, поверните и удерживайте ключ зажигания, в течение пяти секунд проворачивая коленчатый вал двигателя.
2. Отпустите ключ.

3. Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя. Двигатель должен запуститься в течение примерно пяти секунд.

Примечание: Если двигатель не запустился, подождите десять секунд и повторите процедуру сначала.



Не прокручивайте коленчатый вал двигателя более 30 секунд, это может привести к повреждению топливного насоса.